



05008

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	94189-03001	Lüfterrad	010	94189-03010	Wellendichtring
002	94189-03002	Dichtung Schaltergehäuse	011	94189-03011	Mechanische Dichtung
003	94189-03003	Schalter	012	94189-03012	Flanscheinsatz
004	05008-01004	Schaltergehäuse komplett	013	94189-03013	O-Ring groß
005	94189-03005	Kondensator	014	94189-03014	Laufrad
006	05008-01006	Motorgehäuse	015	94189-03015	Mutter
007	94189-03007	Handgriff	016	94189-03016	Diffusor
008	94189-03008	Pumpenboden	017	94189-03017	O-Ring klein
009	94189-03009	Flansch	018	94189-03018	Pumpengehäuse
			019	94189-03019	Blindstopfen

