


REPAIR PARTS/PIÈCES DE RECHANGE
GRASS CATCHER - - MODEL NUMBER C36C / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE C36C
PRODUCT NUMBER 954 04 05-06 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 04 05-06



REPAIR PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - - MODEL NUMBER C36C / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE C36C
 PRODUCT NUMBER 954 04 05-06 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 04 05-06

www.ersatzteil-service.de

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION
2	532069180	Locknut #10-24	Écrou frein	24	532127720	Post, Support	Poteau de soutien
3	532127533	Screen, Cover	Grillage de couvercle	25	532063124	Locknut 5/16 x 18	Écrou frein 5/16 x 18
4	532161314	Cover Asm. (Incl 3,38,39)	Couvercle Ens. (Y compris 3,38,39)	26	532124670	Spring, Retainer	Ressort de retenue
5	532128598	Chute, Upper	Glissière supérieure	27	872140506	Bolt, Carriage 5/16-18 x 3/4	Boulon de chariot 5/16-18 x 3/4
6	818021008	Screw, Special	Vis spéciale	28	532170053	Bracket, Mounting	Support de montage
7	532140572	Indicator, Dump Bag	Indicateur de sac de déchargement	29	532170165	Shoulder Bolt, Self-Tapping	Boulon
8	532087175	Screw, #10-24 x 1-1/8	Vis # 20-24 x 1-1/8	30	532131137	Pin, Support Post	Goupille de poteau de soutien
9	819061216	Washer 3/16 x 3/4 x 16 Ga.	Rondelle 3/16 x 3/4 x 16 Ja.	31	532174083	Cap, Tubing End	Chapeau de l'extrémité de tuyau
10	532007206	Spacer, Split	Entretoise fendue	32	532126919	Bagger, Frame	Cadre de ramasse-herbe
11	532060867	Nut, Acorn #10-24	Écrou borgne # 10-24	33	532128600	Pin, Hinge	Goupille de charnière
12	810071000	Washer, lock	Rondelle frein	34	532127534	Gasket, Cover	Garniture de couvercle
13	532109808	Latch, Chute	Loquet de glissière	35	532129585	Container, Top	Sommet de conteneur
14	532125004	Nut, Weld	Axe du loquet	36	532129586	Container, Bottom	Fond de conteneur
15	874930516	Bolt, Hex 5/16-18 x 1	Boulon H 5/16-18 x 1	38	532130895	Latch Handle, Cover	Poignée de loquet de couvercle
17	532130758	Latch Assy., Bagger	Ensemble du loquet de ramasse-herbe	39	532155042	Strip, Reinforcement	Bande
18	532128599	Chute, Lower	Glissière inférieure	41	873800600	Locknut 3/8-16	Écrou frein 3/8-16
19	532133841	Nut, Acorn 5/16-18	Écrou borgne 5/16-18	42	532137031	U-Bolt	Étrier
20	871161010	Screw #10-24 x 5/8	Vis #10-24 x 5/8	43	532123635	Weight, Wheel	Poids de roue
21	532132796	Spring, Cover L.H. (black)	Ressort de couvercle C.G.	—	532104419	Bag, 3.0 mil. 30 Gallon	Sac-poubelle; 3,0 mil. 30 gallon
22	532133235	Spacer, Cover	Entretoise de couvercle	—	—	Trash (not included with bagger)	(N'y pas compris avec le ramasse-herbe)
23	532132983	Spring, Cover R.H. (gray)	Ressort de couvercle C.D.	—	532140600	Owner's Manual	Manuel du propriétaire

Der Ersatzteillisten im Internet.

