



AKKU-STICHSÄGE

KC966-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
1	1	559924-00	GEHAEUSEPAAR	
2	1	559925-00	SCHALTER ZSB	
3	1	559926-00	VERBINDERBLOCK ZSB	
5	7	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
7	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
9	1	559931-00	FESTSTELLKNOPF	
10	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
12	3	559934-00	UNTERLEGSCHEIBE	
14	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
16	1	559938-00	SCHUTZ	
17	2	559939-00	UNTERLEGSCHEIBE	
18	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
19	4	559941-00	UNTERLEGSCHEIBE	
20	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
21	1	559944-00	KUGELLAGER	
22	1	559942-00	SPRENGRING	
23	2	559945-00	ROLLER	
24	2	559946-00	SCHRAUBE	
25	1	559947-00	KLAMMER	
26	1	559948-00	BUEGEL	
27	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
28	2	559950-00	SCHRAUBE	
30	1	559952-00	SCHUH	
31	1	559953-00	SCHLUESSEL	



R10094

KC966 Akku-Stichs ä ge

Hinweise:

- 1) Dieses Produkt l ä ß t sich ohne Spezialwerkzeug zerlegen und wieder zusammensetzen
- 2) Der Schalter ist statisch sensibel. Treffen Sie angemessene Vorsichtsma ß nahmen, wenn Sie damit hantieren.