



BOHRHAMMER

BD501-----A

TYPE 1



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
3	1	831682	SCHALTER		IL
3	1	831682	SCHALTER		NL
3	1	831682	SCHALTER		PT
3	1	831682	SCHALTER		AE
3	1	831682	SCHALTER		BE
3	1	831682	SCHALTER		GB
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		SE
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		SG
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		ZA
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IE
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IT
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		NO
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		DK
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		FI
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		FR
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		AT
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		CH
3	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		DE
4	1	890184	KABELTUELLE		SG
4	1	890184	KABELTUELLE		ZA
4	1	890184	KABELTUELLE		NO
4	1	890184	KABELTUELLE		PT
4	1	890184	KABELTUELLE		SE
4	1	890184	KABELTUELLE		IL
4	1	890184	KABELTUELLE		IT
4	1	890184	KABELTUELLE		NL
4	1	890184	KABELTUELLE		FI
4	1	890184	KABELTUELLE		GB
4	1	890184	KABELTUELLE		IE
4	1	890184	KABELTUELLE		CH
4	1	890184	KABELTUELLE		DE
4	1	890184	KABELTUELLE		DK
4	1	890184	KABELTUELLE		AE
4	1	890184	KABELTUELLE		AT
4	1	890184	KABELTUELLE		BE
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		PT
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		SE
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		SG
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		FR
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		NL
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		NO
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		DE
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		DK
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		FI
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		AE
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		AT
5	1	330048-05	KABELSATZ (EURO)		BE
5	1	330048-27	KABELSATZ		CH
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		GB
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IL
5	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		IT
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		CHUCK S2A
10	5	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
11	2	812171	SCHRAUBE		
12	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		SE
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		SG

BOHRHAMMER

BD501-----A

TYPE 1



13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IL	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AE	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT	
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE	
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		H501 H1A H1C
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		H501 TYPE H1
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		BD501 H1D
15	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		BD501 H1 TO H1C
16	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		BD501 H1D
16	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		BD501 H1 TO H1C
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		BD501 H1D
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		BD501 H1 TO H1C
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		H501 H1A H1C
17	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		H501 TYPE H1
18	3	812171	SCHRAUBE		
19	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
20	1	330034-00	BOHRF.SCHL. 10MM		CHUCK NON S2A
20	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL		CHUCK S2A
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SG	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	CH	
23	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE	
37	2	847709	FEDER		
38	2	372523	KOHLE		
39	2	846076	KOHLEKASTEN		
846	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
847	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
848	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
849	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		

R10271

H501, Typ H1: Wird Teil 1, Motor, ben ö tigt, so ist unter Verwendung der Teile 1, 8, 9 auf H501 Typ H1A umzur ü sten.

Wird Teil 14 oder 16 ben ö tigt, so ist unter Verwendung von Teil 2, Geh ä use, und Teil 22, Getriebekasten ZSB, auf BD501 Typ H1 umzur ü sten.

H501 alle Typen - Wird Teil 22, Getriebekasten ZSB, verwendet, so ist ein neues Geh ä use einzusetzen.

Teil 22, Getriebegeh ä use, beinhaltet Teile 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Teile 24, 26 sind nicht gezeichnet.