


# DREHBLATTSTICHSAGE

## P3103L----A

## TYPE 100



# DREHBLATTSTICHSAGE

## P3103L----A

## TYPE 100



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
1	1	448716-00	ANKER 115V		LX
3	2	450374-02	KOHLE 115V		LX
5	2	448083-01	KOHLEKASTEN ZSB		
6	2	448084-01	KOHLEKAPPE		
7	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
8	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		LX
9	1	330003-04	KUGELLAGER		
10	1	330003-09	KUGELLAGER		
11	1	448079-00	PLATTE		
12	1	696060-00	HALTER		
13	2	146453-00	DROSSEL		
14	2	330019-18	SCHRAUBE		
15	4	330013-15	SCHRAUBE		
16	9	86964-00	SCHRAUBE		
17	2	330013-03	SCHRAUBE		
18	2	158472-00	SCHRAUBE		
19	1	330013-02	SCHRAUBE		
20	1	144424-01	RING		
21	1	99164-06	SCHRAUBE (VORL.)		
22	1	144457-02	SCHRAUBE		
23	1	144434-00	HOHLSTIFT		
24	4	142940-00	SCHRAUBE		
25	1	146576-00	DICHTUNG		
27	1	158466-00	STIFT		
28	*1	399725-00	SCHUH		DATE FROM 5295
28	1	399725-00	SCHUH		DATE UP TO 5295
29	1	679869-00	SCHAFT		
30	1	679868-00	MESSERKLEMME		
32	1	450865-00	KUGELLAGER		
33	1	385238-00	NADELLAGER		
34	1	448503-15	GETRIEBE		
35	1	135531-00	KUGELLAGER		
36	1	143462-02	PLATTE		
37	1	448489-03	PLATTE		
38	1	99279-08	SCHRAUBE		
39	1	449824-07	GETR.GEH.		
41	1	448528-06	ABDECKUNG		
42	1	447786-00	LUEFTERABDECKUNG		
43	1	447799-07	GEHAEUSE		
44	1	445217-02	HUELSE		
45	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
46	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
47	1	330005-01	KABELTUELLE		
48	1	142519-00	KABELKLEMME		
52	1	157325-00	SCHUTZ		
54	1	386698-00	DICHTUNG ZSB		
55	1	146583-00	BOOT		
56	2	135110-00	ANSCHLUSSKLEMME		
57	2	146459-00	ANSCHLUSSKLEMME		
58	1	450107-00	SCHILD		
99	1	99056-08	SCHLUESSEL		
800	1	429698-00	FETT		
846	1	449817-00	HALTER		

# DREHBLATTSTICHSAGE

P3103L----A



## R10071

### **P3103L Schnittsäge.**

Teil 29, Welle, enthält Teile 23, Hohlstift und 27, Stift.

Teil 30, Messerklammer, enthält Teil 21, Schraube.

Teil 34, Getriebe, enthält Teil 35, Lager.

Teil 1, Anker, enthält Teile 9 und 10, Lager, 11, Platte, und 12, Halter.