
EXZENTERSCHLEIFER KA110----

TYPE 1





EXZENTERSCHLEIFER KA110-----A

TYPE 1



Pos. Nr		numanan Basahusi	ibuna	Voviente	
101	\$atzteiii 1 *	nummer Beschrei 00000-00	ibung Preis NICHT MEHR LIEFERBAR	Variants	
102	1	807254-13	FELD ZSB		
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KA110	
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KA110E	
104	<u>*</u>	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KA110	
104	<u>-</u> 1*	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KA110E	
106	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KA110E	
107	1	830501	FEDER		
108	2	736703	KOHLE		
109	1	732460	HINTERES LAGER		
110	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
111	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
112	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
113	1	770235	SCHUTZ		
114	1	330060-53	KABELSATZ	GB	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	PT	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	SE	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	ZA	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	LU	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	NL	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	NO	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	FR	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	GR	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	IT	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	DK	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	ES	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	FI	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	AT	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	BE	
114	1	330080-03	KABELSATZ (EURO)	DE	
114	1	330080-05	KABELSATZ	СН	
114	1	330080-06	KABELSATZ	XE	
115	1	821070	KABELKLEMME		
116	2	821057	SCHRAUBE		
117	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
118	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
119	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
120		000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
121	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
122	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
123	1	807945	SPITZE		
124	1	377443-01	SPITZE		
125	1	808765	SCHRAUBE		
126	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
127	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
128	5	747329	SCHRAUBE		

EXZENTERSCHLEIFER

KA110----A



R11176

KA110, KA110E

Teil 101, Anker, enth ä lt Lager, Lagerhalter, L ü fter und Exzenter.

Teil 104, PCP ZSB, enth ä lt Teile 106, Knopf (nur KA110E), 107, Kohlefeder, und 108, Kohleb ü rste.

Teil 119, Tr ä gerplatte ZSB, enth ä lt Teile 117, Halter, und 118, Klammer.

Teil 120, Detailbodenplatte ZSB, enth ä lt 121, Stift, 122, Platte, 123, Schaumspitze, 124, Tr ä gerspitze ZSB und 125, Schraube.