
## **HECKENSCHERE**

#### GC600E----A

#### TYPE 1





# HECKENSCHERE

### GC600E----A

#### TYPE 1



Pos. I					
		nummer Beschre		Variants	
<u> </u>	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
2	1	807285-08	KONDENSATOR		
3	1	859013	SCHUTZ		
4	7	849256	SCHRAUBE		
6	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
7	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
9	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
11	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
12	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
13	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
15	1	795780	SCHALTER	H1	
15	1	795780	SCHALTER	H3	
15	1	795780	SCHALTER	H1A	
26	1	810965	LITZE		
28	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
30	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
32	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
33	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
35	2	883772	KOHLE		
36	3	891024	SCHRAUBE		
38	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
39	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
40	4	895810	SCHRAUBE		
42	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
43	4	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR		
45	*1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	H5	
49	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	113	
50	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	H5	
53	<u> </u>	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	H5	
JJ	. Т	000000-00	MICHI PILIN LILI LNDAK	113	

#### HECKENSCHERE GC600E----A



#### R10482

Wenn Artikel 14, Geh ä use, f ü r Typ 1-3 ben ö tigt wird, Artikel 14,,15 vom Typ H5 verwenden.

Wird Artikel 45, Getriebe, für Typ 1-3 ben ö tigt, so ist Artikel von Typ H5 zu verwenden.

Wird Artikel 48, Anker, f ü r Typ 1-1A ben ö tigt, so sind Artikel 48, 50, 53 von Typ H5 zu verwenden.

Wird Blatt und Getriebe für alle Typen ben ö tigt, sind Artikel 50, 53 von Typ H5 zu verwenden.