



Komponenten / Ersatzteile

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
11	341039001011	Betätigungshebel push hand of switch
13	341039001013	Einschaltsperr saft switch
14	341039001014	Messerentriegelung quick button
23	341039001023	Zahnrad groß big gear
24	341039001024	Antriebszahnrad driving gear
37	341039001037	Ladegerät charge
44	341039001044	Messerschutz für Strauchmesser sheath of schrub trimming blade
45	341039001045	Kreuzschlitzschraube 2,9 x 10 self-tapping screw ST2.9x10
46	341039001046	Pressplatte für Messer press plate of blade
47	341039001047	Strauchmesser oben schrub trimming blade I
48	341039001048	Strauchmesser unten schrub trimming blade II
49	341039001049	Deckel base
50	341039001050	Kreuzschlitzschraube M4 x 10 cross screw M4x10
51	341039001051	Distanzbuchse distance ring
52	341039001052	Unterlegscheibe washer
53	341039001053	Mutter hex nut
54	341039001054	Sicherungsring C-ring
55	341039001055	Stahlkugel steel ball f5
56	341039001056	Grasschneidmesser unten grass shear blade I
57	341039001057	Stift connecting pin
58	341039001058	Messerschutz für Grasschneidmesser sheath of grass shear blade
59	341039001059	Grasschneidmesser oben grass shear blade II
60	341039001060	Unterlegscheibe washer
62	341039001062	Unterlegscheibe washer
901	341039001901	Teleskoprohr komplett telescopic tube cpl.
904	341039001904	Antrieb komplett motor with gear box cpl.