



## Komponenten / Ersatzteile

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
1	450148501002	Spannbolzen NUT, BAR ADJUSTING	10	450148501147	Kreuzschlitzschraube 3,5 x 25 SCREW
2	450148501003	Sicherungsring E RING, RETAINING	13	450148501008	Kugellager BEARING
3	450148501004	Schlitzschraube REVIES SCREW	15	450148501010	Kupplung
4	4500119	Ersatzkette Z=49 35 cm MKS 35/35, BKS 38/35, PBK 35 Ersatzkette MKS 35/35 Chain Saw Accessory	16	450148501011	Scheibe PLATE,DUST
5	450148501006	Kettenbremse	18	450148501014	Handgriff HANDLE ,FRONT
6	450148501007	Kupplung komplett	20	450148501017	Gehäuseteil rechts HANDLE,RIGHT REAR
8	450148501145	Mutter NUT,HX	21	450148501018	Feder SPRING,EXTEN
9	450148501146	Mutter NUT	23	450148501020	Feder SPRING

## Komponenten / Ersatzteile

Position	Artikel-Nr.	Beschreibung	Position	Artikel-Nr.	Beschreibung
27	450148501024	Mutter NUT,HX LOCK	118	450148501115	Lüfterrad
28	450148501025	Torx-Schraube M5 x 15 SCREW	121	450148501118	Luftfilter FILTER,AIR
31	450148501028	Abstandsbuchse SPACER	125	450148501122	Vergaser Dichtung GASKET,CARBURETOR
34	450148501031	Schraube SCREW	128	450148501125	Isolierung
35	450148501032	Mutter NUT,CLUTCH	129	450148501126	Vergaserdichtung INSULATOR,CARBURETOR
39	450148501036	Entriegelung LATCH,THROTTLE	130	450148501127	Dichtung SEAL,FOAM
40	450148501037	Betätigungshebel TRIGGER,THROTTLE	133	450148501130	Dichtung GASKET,INSULATOR
48	450148501045	Chokehebel ROD,CHOKE	134	450148501131	Auspuff
49	450148501046	Mutter RETAINER,NUT	147	450148501144	Zündkabel
50	450148501047	Vierkantmutter NUT,SQUARE	0	450148501001	Schlüssel für Kette Key for Chain
51	450148501048	Tankdeckel (Öl)	0	450149001002	Mitnehmer tappet
52	450148501049	Primerschlauch HOSE,PRIMER			
53	450148501050	Primer PRIMER,REMOTE			
55	450148501052	Seilzugstarter			
56	450148501053	Schraube SCREW			
57	450148501054	Unterlegscheibe WASHER			
58	450148501055	Seiltrommel DRUM			
59	450148501056	Spiralfachfeder SPRING ASY STARTER			
60	450148501057	Starterseil ROPE,STARTER 50"			
62	450148501059	Startgriff HANDLE,STARTER			
63	450148501060	Abdeckung ROPE GUIDE			
64	450148501061	Gehäuse HOUSING (L)			
65	450148501062	Gummizwischenstück ISOLATOR,RUBBER			
66	450148501063	Schraube SCREW			
67	450148501064	Krallenanschlag SPIKED BUMPER			
69	450148501066	Gehäuse rechts HOUSING,RIGHT			
79	450148501076	Kurbelwelle			
80	450148501077	Nadellager BEARING,NEEDLE			
81	450148501078	KOLBEN PISTO,MACH			
82	450148501079	Sicherungsring RING,SNAP INT			
83	450148501080	Kolbenbolzen PIN,PISTON			
84	450148501081	Kolbenring RING, PISTON			
90	450148501087	Schaumstofffilter FILTER, FOAM			
92	450148501089	Öl Tank OIL TANK			
93	450148501090	Schlauch HOSE,OIL TANK			
94	450148501091	Geber PICK-UP,OIL			
95	450148501092	Keil KEY,FLYWHEEL			
99	450148501096	Ölpumpe komplett oil pump kpl.			
111	450148501108	Tank komplett			
117	450148501114	Tankdeckel			