


B062A



Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		VARIOLUX 45 BCAE	VARIOLUX 45 BCAE	Seite Page		
2004- 1		B062A				60		
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
1	1			1117-3369-01	Chassie- grau.....	Deck- grey.....		
2	1			1117-1173-01	Hinterachse	Shaft- backside.....		
3	2			9595-0212-00	Spannstift.....	Locating pin.....		
4	2			1117-3256-01	Raddeckel.....	Wheel protection cap.....		
5	1			1117-1174-01	Höheneinstellhebe.....	Height adjust lever.....		
6	2			1111-2663-01	Rad.....	Wheel.....		
7	4			9694-0003-00	Scheibe.....	Washer.....		
8	1			1117-3008-01	Leitschiene- hintere.....	Baffle- rear.....		
9	14			9836-9516-12	Schraube.....	Screw.....		
10	1			1117-1156-09	Klappe- rot.....	Rear flap- red.....		
11	1			1117-1143-01	Achse.....	Shaft.....		
12	1			1117-1126-01	Feder.....	Spring- rear flap.....		
13	1			1117-3370-01	Chassiedeckel- rot.....	Deck cover- red.....		
14	1			1117-3007-01	Leitschiene- vordere.....	Baffle- front.....		
15	4			9699-0078-02	Scheibe.....	Washer.....		
16	1			9997-0860-16	Schraube.....	Screw.....		
17	1			1117-1334-01	Vorderachse.....	Front shaft.....		
18	2			9939-0816-16	Schraube.....	Screw.....		
19	1			1117-1130-01	Höheneinstellstange.....	Connection rod.....		
20	2			1111-3163-01	Rad.....	Wheel.....		
21	2			1111-3084-07	Nabenkapsel- grau.....	Hub cap- grey.....		
22	2			1111-3085-07	Nabenkapsel- grau.....	Hub cap- grey.....		
23	6			1117-1131-01	Mutter.....	Nut.....		
24	5			9699-0028-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
25	4			1117-1364-01	Schraube.....	Screw.....		
26	1			1136-0620-01	Schraube.....	Screw.....		
27	2			1111-3164-01	Radbolzen.....	Wheel axle bolt.....		
28	1			1117-3036-01	Griff.....	Foam grip.....		
X 29	4			1136-1403-01	Kabelhalter.....	Cable holder.....		
30	4			1117-3194-01	Verriegelungsrad.....	Locking knob.....		
31	6			9799-0831-02	Mutter.....	Nut.....		
32	2			9716-0831-02	Mutter.....	Nut.....		
X 33	1			1136-1412-01	Holm- Unterteil.....	Handlebar- lower part.....		
X 34	1			1136-1416-01	Montagesatz.....	Assy kit.....		
35	1			1117-3221-01	Regulierbügel.....	OPC lever.....		
36	2			1136-0693-01	Scheibe.....	Washer.....		
37	1			1117-1157-11	Behälterdeckel- rot.....	Grassbag cover- red.....		
38	1			1117-1218-01	Behälter- Unterteil.....	Lower grass bag.....		
39	1			9997-0830-16	Schraube.....	Screw.....		
X 40	1			1136-1414-01	Holm- Oberteil.....	Handlebar- upper part.....		
41	1			9678-0009-02	Schloßscheibe.....	Lock washer.....		
42	1			9600-0014-00	Keil.....	Key.....		
43	1			1111-9723-01	Messer.....	Blade.....		
44	1			1136-0625-01	Startkabel.....	Start cable.....		
45	1			9699-0025-02	Scheibe.....	Washer.....		
46	1			1117-1065-01	Tellerfeder.....	Spring washer.....		
47	1			9987-5251-12	Schraube.....	Screw.....		
X 48	2			1136-1397-01	Schraube.....	Screw.....		
49	2			9699-0085-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
50	1			1117-1120-01	Feder.....	Spring.....		
51	2			9591-0011-00	Stift.....	Pin.....		
52	2			1117-1083-01	Schließring.....	Safety ring.....		
53	4			1111-2830-01	Stützscheibe.....	Support washer.....		
54	2			1111-3075-01	Zahnrad- plastikrad.....	Pinion- plastic wheel.....		
X 55	1			1136-1407-01	Kupplungsdraht.....	Clutch cable.....		
56	1			1117-1114-01	Drahthalter.....	Support.....		
57	2			1117-1161-01	Radschutz.....	Wheel protection.....		
58	1			9865-0616-16	Schraube.....	Screw.....		
59	1			1111-9725-01	Keilriemen.....	V- belt.....		
60	1			9997-0840-16	Schraube.....	Screw.....		
61	2			9699-0062-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
62	1			1117-1147-01	Riemenschutz.....	Transmission cap.....		
63	1			1111-9716-01	Messerhalterung.....	Blade holder.....		



B062A



Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		VARIOLUX 45 BCAE		VARIOLUX 45 BCAE		Seite Page	
2004- 1		B062A						62	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	64	1			9595- 0258- 00	Spannstift	Locating pin		
	65	1			1111- 3339- 01	Batteriehalter	Battery holder		
	66	2			9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing		
	67	2			1111- 3256- 01	Treibkeil	Drive key		
	68	1			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
	69	1			1117- 3018- 01	• Riemenscheibe	• Pulley		
	70	1			1111- 2382- 01	• Stift	• Pin		
X	71	1			1136- 1408- 01	Schaltkasten Kpl	Transmission assy		Inkl. 69, 70
X	72	1			1136- 1399- 01	Kabelschutz	Cable protector		
X	73	1			1136- 1405- 01	Motorbremsdraht	Engine brake cable		
	74	4			1111- 3296- 01	Kugellager	Ball bearing		
	75	1			9747- 0831- 02	Mutter	Lock nut		
	76	1			1136- 0775- 01	Schraubensatz- Konsole	Screw set- dashboard		
	77	1			9847- 8038- 16	Schraube	Screw		
	78	1			1136- 0708- 01	Schraube	Screw		
	79	4			9836- 9512- 12	Schraube	Screw		
	80	4			9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing		
X	81	1			1136- 1409- 01	Regulierbügel	Control lever		
	82	1			1136- 0747- 01	Schraube m. Öse	Screw w. loop		
	83	2			9898- 0835- 12	Schraube	Screw		
X	84	1			1136- 1398- 01	Batterie	Battery		FIAMM YUASA
	84	1			9400- 0291- 01	Batterie	Battery		
	85	2			9799- 0631- 02	Mutter	Nut		
	86	1			1117- 1340- 01	Halter- links	Handle support- L.H.		
	87	1			1117- 1341- 01	Halter- rechts	Handle support- R.H.		
X	88	1			1136- 1402- 01	Konsole	Panel		
	89	1			1117- 1180- 01	Kabelhalter	Cable fixation		
	90	1			1136- 1321- 01	Ladegerät	Charger		
	91	1			1117- 3001- 01	Mulcherpropfen	Mulch plug		
X	92	1			1136- 1401- 01	Batteriekabel	Battery cable		
	93	1			1136- 0627- 01	Schalter	Switch		
	94	1			9997- 0635- 12	Schraube	Screw		