


B064A

Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		VARIOLUX 45 BCA H	VARIOLUX 45 BCA H	Seite Page		
2004- 1		B064A				68		
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity			Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
1	1			1117-3263-04	Chassie- rot	Deck- red.....		
2	1			1117-1173-01	Hinterachse	Shaft- backside.....		
3	2			9595-0212-00	Spannstift	Locating pin		
4	2			1117-3256-01	Raddeckel	Wheel protection cap		
5	1			1117-1174-01	Höheneinstellhebe	Height adjust lever		
6	2			1111-2663-01	Rad	Wheel.....		
7	4			9694-0003-00	Scheibe.....	Washer.....		
8	1			1117-3008-01	Leitschiene- hintere	Baffle- rear		
9	14			9836-9516-12	Schraube	Screw.....		
10	1			1117-1156-02	Klappe- schwarz	Rear flap- black		
11	1			1117-1143-01	Achse.....	Shaft		
12	1			1117-1126-01	Feder	Spring- rear flap		
13	1			1117-1155-02	Klapphalterung- schw.	Flap holder- black		
14	1			1117-3007-01	Leitschiene- vordere	Baffle- front		
15	4			9699-0078-02	Scheibe.....	Washer.....		
16	1			1117-1341-01	Halter- rechts	Handle support- R.H.....		
17	1			1117-1334-01	Vorderachse	Front shaft.....		
18	2			9939-0816-16	Schraube	Screw.....		
19	1			1117-1130-01	Höheneinstellstange	Connection rod		
20	2			1111-3163-01	Rad	Wheel.....		
21	2			1111-3084-07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
22	2			1111-3085-07	Nabenkapsel- grau	Hub cap- grey.....		
23	6			1117-1131-01	Mutter	Nut		
24	4			9699-0028-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
25	4			1117-1364-01	Schraube	Screw.....		
26	1			1136-0620-01	Schraube	Screw.....		
27	2			1111-3164-01	Radbolzen	Wheel axle bolt.....		
28	2			9898-0835-12	Schraube	Screw.....		
X 29	4			1136-1403-01	Kabelhalter	Cable holder		
30	4			1117-3194-01	Verriegelungsrad	Locking knob		
31	6			9799-0831-02	Mutter	Nut		
32	2			9716-0831-02	Mutter	Nut		
X 33	1			1136-1412-01	Holm- Unterteil	Handlebar- lower part.....		
X 34	1			1136-1416-01	Montagesatz	Assy kit		
35	1			1117-3221-01	Regulierbügel	OPC lever		
36	1			9799-0631-02	Mutter	Nut		
37	1			1117-1157-02	Behälterdeckel- schwar.....	Grassbag cover- black.....		
38	1			1117-1218-01	Behälter- Unterteil.....	Lower grass bag		
39	2			9997-0835-12	Schraube	Screw.....		
X 40	1			1136-1414-01	Holm- Oberteil	Handlebar- upper part		
41	1			9678-0009-02	Schloßscheibe	Lock washer.....		
42	1			9600-0014-00	Keil	Key.....		
43	1			1111-9723-01	Messer.....	Blade.....		
44	1			9997-0635-12	Schraube	Screw.....		
45	1			1117-1340-01	Halter- links	Handle support- L.H.....		
46	1			1117-1065-01	Tellerfeder.....	Spring washer.....		
47	1			9987-5251-12	Schraube	Screw.....		
X 48	2			1136-1397-01	Schraube	Screw.....		
49	2			9699-0085-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
50	1			1117-1120-01	Feder	Spring		
51	2			9591-0011-00	Stift	Pin		
52	2			1117-1083-01	Schließring	Safety ring.....		
53	4			1111-2830-01	Stützscheibe	Support washer.....		
54	2			1111-3075-01	Zahnrad- plastikrad	Pinion- plastic wheel		
X 55	1			1136-1407-01	Kupplungsdraht.....	Clutch cable		
56	1			1117-1114-01	Drahthalter.....	Support.....		
57	2			1117-1161-01	Radschutz.....	Wheel protection.....		
58	1			9865-0616-16	Schraube	Screw.....		
59	1			1111-9725-01	Keilriemen	V- belt.....		
60	1			9997-0845-12	Schraube	Screw.....		
61	2			9699-0062-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
62	1			1117-1147-01	Riemenschutz.....	Transmission cap.....		
63	1			1111-9716-01	Messerhalterung.....	Blade holder.....		



B064A



Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		VARIOLUX 45 BCA H	VARIOLUX 45 BCA H	Seite Page			
2004- 1		B064A				70			
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
	64	1			9595- 0258- 00	Spannstift	Locating pin		
	65	1			1111- 2927- 01	Batteriehalter	Battery holder		
	66	2			9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing		
	67	2			1111- 3256- 01	Treibkeil	Drive key		
	68	2			1136- 0693- 01	Scheibe	Washer		
	69	1			1117- 3018- 01	• Riemenscheibe	• Pulley		
	70	1			1111- 2382- 01	• Stift	• Pin		
X	71	1			1136- 1408- 01	Schaltkasten Kpl	Transmission assy		Inkl. 69, 70
X	72	1			1136- 1399- 01	Kabelschutz	Cable protector		
X	73	1			1136- 1405- 01	Motorbremsdraht	Engine brake cable		
	74	4			1111- 3296- 01	Kugellager	Ball bearing		
	75	1			1136- 0747- 01	Schraube m. Öse	Screw w. loop		
	76	1			1117- 3036- 01	Griff	Foam grip		
	77	1			1117- 3001- 01	Mulcherpropfen	Mulch plug		
	79	2			9836- 9512- 12	Schraube	Screw		
	80	4			9549- 0053- 00	Kugellager	Ball bearing		
X	81	1			1136- 1409- 01	Regulierbügel	Control lever		
	82	2			9739- 0831- 22	Mutter	Nut		
	83	1			9699- 0025- 02	Scheibe	Washer		
	84	1			9799- 0531- 02	Mutter	Nut		
	85	1			1136- 0604- 01	Mutter	Nut		
	86	1			1136- 0611- 01	Federring	Grower		
	87	1			1136- 0659- 01	Distanzring	Spacer		
	88	1			9699- 0035- 02	Scheibe	Flat washer		
	89	1			1136- 0606- 01	Federscheibe	Spring washer		
	90	1			1136- 0766- 01	Gashebel	Throttle lever		
	91	1			1136- 0764- 01	Gaskabel	Throttle cable		
	92	1			1136- 0618- 01	Schraube	Screw		
	93	1			1136- 0621- 01	Etikette	Label		