




B094

Ausgabe Issue		Bild Nr Picture No		HANSEATIC 45 EA CHASSIE MOTOR		HANSEATIC 45 EA CHASSIS MOTOR		Seite Page	
2005- 1		B094						8	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
1	1				1117-3262-03	Chassie- grün.....	Chassis- green .....		
2	1				1117-3007-01	Leitschiene- vordere .....	Baffle- front .....		
3	1				1117-3008-01	Leitschiene- hintere .....	Baffle- rear .....		
4	1				1111-2927-01	Batteriehalter .....	Battery holder .....		
5	4				1117-1131-01	Mutter .....	Nut .....		
6	4				1117-3046-01	Bolzen.....	Bolt .....		
7	4				9699-0062-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
8	2				1117-1192-01	Isolierplatte.....	Isolation .....		
9	1				1136-1430-01	Holm- Unterteil .....	Handlebar- lower part.....		
10	2				9799-0831-02	Mutter .....	Nut .....		
11	2				1117-3194-01	Verriegelungsrad .....	Locking knob .....		
12	2				1136-0693-01	Scheibe.....	Washer.....		
13	2				1136-0620-01	Schraube .....	Screw .....		
14	1				1136-1434-01	Holm- Oberteil .....	Handlebar- upper part .....		
15	1				1136-1421-01	Schalter .....	Switch .....		
16	1				1117-3222-01	Regulierbügel.....	Control lever .....		
17	1				9595-0258-00	Spannstift .....	Locating pin .....		
18	2				1117-3075-01	Druckstift.....	Press nail .....		
19	1				1117-1114-01	Drahhalter.....	Support.....		
20	1				9865-0616-16	Schraube .....	Screw .....		
21	1				9799-0631-02	Mutter .....	Nut .....		
22	1				1136-0662-01	Kabelbefestigung .....	Fairlead .....		
25	1				1117-1156-02	Klappe- schwarz .....	Rear flap- black .....		
26	1				1117-1126-01	Feder .....	Spring- rear flap .....		
27	1				1117-1143-01	Achse.....	Shaft .....		
28	1				1117-1155-02	Klapphalterung- schw. ....	Flap holder- black .....		
29	2				9836-9516-12	Schraube .....	Screw .....		
30	1				1117-1147-01	Riemenschutz .....	Transmission cap .....		
31	2				9836-9516-12	Schraube .....	Screw .....		
32	1				1136-1404-01	Kupplungsdraht.....	Clutch cable .....		
33	1				1136-0629-01	Kabeldurchgang.....	Fair lead .....		
101	1				1136-1403-01	Kabelhalter.....	Cable holder .....		
451	2				9836-9116-12	Schraube .....	Screw .....		
453	1				1117-1386-02	Motorhaube- schwarz.....	Motor cover- black .....		
454	1				1117-1369-01	El.Motor.....	El.motor .....		1800 W
455	1				9400-0224-00	Kondensator .....	Capacitor .....		20 µF
456	2				1136-1213-01	Schraube .....	Screw .....		
457	3				9699-0028-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
458	3				9678-0009-02	Schloßscheibe .....	Lock washer .....		
459	4				9799-0831-02	Mutter .....	Nut .....		
460	4				9699-0062-02	Scheibe.....	Flat washer.....		
462	3				1117-1361-01	Motorstütz.....	Motor support.....		
463	1				9997-0880-16	Schraube .....	Screw .....		
464	1				1117-1359-01	Klemme .....	Clamp.....		
465	1				1117-1245-01	Kabelklemme.....	Cable clamp .....		
466	1				9849-7819-16	Schraube .....	Screw .....		
467	4				1117-1112-01	Bolzen.....	Bolt .....		
468	1				1117-1372-02	Motorgehäuse- schwarz .....	Motor mount- black.....		
469	1				1117-1373-02	Motorschutz- schwarz .....	Motor cover- black .....		
470	4				9747-0831-02	Mutter .....	Lock nut .....		
471	1				9849-7819-16	Schraube .....	Screw .....		
501	1				1111-9715-01	Messerbolzen .....	Blade bolt .....		
502	1				1117-1111-01	Messerscheibe.....	Disc washer .....		
503	1				1111-9724-01	Messer.....	Blade.....		
504	1				1117-1299-01	Ventilator .....	Impeller.....		
505	1				1117-1151-01	Messerhalter.....	Blade mount.....		
506	1				1117-1358-01	Schutz .....	Motor shaft protectio .....		
601	1				1117-1157-02	Behälterdeckel- schwarz.....	Grassbag cover- black.....		
602	1				1117-1218-01	Behälter- Unterteil.....	Lower grass bag .....		
603	2				9836-9516-12	Schraube .....	Screw .....		



B095



Ausgabe Issue 2005- 1		Bild Nr Picture No B095		HANSEATIC 45 EA GETRIEBE RADAUFHÄNGUNG		HANSEATIC 45 EA TRANSMISSION WHEEL SUSPENSION		Seite Page 10	
Pos. Fig.	Anzahl/Quantity				Artikel Nr. Part No	Bezeichnung	Description	Satz Kit	Anmerkung Notes
251	4				9836-9516-12	Schraube .....	Screw .....		
252	2				9836-9512-12	Schraube .....	Screw .....		
253	2				1117-3009-01	Radplatte .....	Wheel plate .....		
254	4				1117-3012-01	Lagerbuchse .....	Wheel bush .....		
255	2				1117-1161-01	Radschutz .....	Wheel protection .....		
256	2				1111-3163-01	Rad .....	Wheel .....		
257	2				1117-3224-02	Nabenkapsel- weiß .....	Hub cap- white .....		
258	2				1117-3223-01	Ansatzbolzen .....	Shoulder bolt .....		
260	1				1117-1174-01	Höheneinstellhebe .....	Height adjust lever .....		
261	2				1117-3256-01	Raddeckel .....	Wheel protection cap .....		
262	2				9699-0037-02	Scheibe .....	Washer .....		
263	4				1111-1273-01	Buchse .....	Bushing .....		
264	2				1111-2663-01	Rad .....	Wheel .....		
265	2				9699-0085-02	Scheibe .....	Flat washer .....		
266	2				1136-1397-01	Schraube .....	Screw .....		
267	2				1111-2815-03	Nabenkapsel- weiß .....	Hub cap- white .....		
401	1				1117-1160-01	Hinterachse .....	Shaft- backside .....		
402	1				1136-1408-01	Schaltkasten Kpl .....	Transmission assy .....		
405	1				1117-1120-01	Feder .....	Spring .....		
406	2				9595-0212-00	Spannstift .....	Locating pin .....		
407	2				9549-0053-00	Kugellager .....	Ball bearing .....		
408	2				9591-0011-00	Stift .....	Pin .....		
410	2				1111-3256-01	Treibkeil .....	Drive key .....		
411	2				1111-3075-01	Zahnrad- plastikrad .....	Pinion- plastic wheel .....		
412	4				1111-2830-01	Stützscheibe .....	Support washer .....		
413	2				1117-1083-01	Schließring .....	Safety ring .....		
414	1				1111-9725-01	Keilriemen .....	V- belt .....		
415	1				1117-3266-01	Riemenscheibe .....	Pulley .....		
416	1				1136-1417-01	Schraube .....	Set screw .....		