





**05007**

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	05008-01004	Schaltergehäuse komplett	010	05007-01004	Laufgrad
002	94189-03003	Schalter	011	94189-03013	O-Ring groß
003	94657-03001	Kondensator	012	94189-03012	Flanscheinsatz
004	94189-03002	Dichtung Schalergehäuse	013	94189-03011	Mechanische Dichtung
005	05008-01006	Motorgehäuse	014	94189-03010	Wellendichtring
006	94189-03001	Lüfterrad	015	94189-03009	Flansch
007	94156-01006	Blindstopfen	016	94189-03008	Pumpenboden
008	05007-01003	Pumpengehäuse	017	94189-03007	Handgriff
009	94189-03016	Diffusor			

