




**94657**





**94657**

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	94189-03004	Schaltergehäuse komplett	011	94189-03015	Mutter
002	94189-03003	Schalter	012	94657-03002	Lauftrad
003	94189-03002	Dichtung Schaltergehäuse	013	94189-03013	O-Ring groß
004	94189-03001	Lüfterrad	014	94189-03012	Flanscheinsatz
005	94657-03001	Kondensator	015	94189-03011	Mechanische Dichtung
006	94189-03006	Motorgehäuse	016	94189-03010	Wellendichtring
007	94189-03018	Pumpengehäuse	017	94189-03009	Flansch
008	94189-03019	Blindstopfen	018	94189-03008	Pumpenboden
009	94189-03017	O-Ring klein	019	94189-03007	Handgriff
010	94189-03016	Diffusor			

