




94188





94188

| Pos.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Pos.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung |
|----------|----------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 001 | 9419101001 | Pumpengehäuse | 007 | 9419101020 | Spritzring |
| 002 | 9419101005 | Lauftrad | 008 | 9419101021 | Lauftradsperrschraube |
| 003 | 9419101006 | Schneckenrad | 009 | 9419101022 | Rillenkugellager |
| 004 | 9419101009 | Leitrad / 1-fach (Diff.) | 010 | 9419101028 | Blindstopfen 1/8 Zoll |
| 005 | 9419101010 | Leitrad / doppelt (Diff.) | 011 | 9419101042 | Deckel / Pumpenkörper |
| 006 | 9419101013 | Mechanische Dichtung | 012 | 9419101047 | Zugstange / 215 mm |

