




94126


Abb.1





94126

Abb.2





94126

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.1</u>	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.2</u>
001	94126-01001	Hebel Radantrieb	018	94126-01018	Anwerfereinheit
002	94126-01002	Oberer Holm	019	94126-01019	Tankdeckel komplett
003	94126-01003	Totmann-Bügel	020	94126-01020	Zündspule
004	94126-01004	Gashebel komplett	021	94126-01021	Zylinderkopf/Kurbelgehäuse komplett
005	94126-01005	Feststellknopf A komplett	022	94126-01022	Kurbelwelle komplett
006	94126-01006	Feststellknopf B komplett	023	94126-01023	Drehzahlregler komplett
007	94126-01007	Unterer Holm	024	94126-01024	Benzinleitung komplett
008	94126-01008	Antriebsachse komplett	025	94126-01025	Ölmessstab
009	94126-01009	Rad hinten komplett	026	94126-01026	Kolben komplett
010	94126-01010	Feder	027	94126-01027	Kolbenringe komplett
011	94126-01011	Schwinge vorne links	028	94126-01028	Luftfilter komplett
012	94126-01012	Rad vorne komplett	029	94126-01029	Vergaser
013	94126-01013	Schwinge vorne rechts	030	94126-01030	Tank komplett
014	94126-01014	Keilriemen	031	94126-01031	Auspuff komplett
015	94127-01004	Seilführung	032	94126-01032	Ventileinheit komplett
016	94126-01016	Gestänge Grasfangsack	033	94126-01033	Ventildeckel
017	94126-01017	Antriebseinheit komplett	034	94126-01034	Dichtungssatz Motor komplett
037	94126-01037	Grasfangsack	035	94126-01035	Zündkerze
043	94126-01043	Totmann-Zug/Antriebs-Zug	038	94126-01038	Lüferrad
044	94126-01044	Ersatzmesser	039	94126-01039	Poolrad
045	94126-01045	Schraube Messer kpl.	040	94126-01040	Vergasergestänge komplett
046	94126-01046	Ritzel Rechts	041	94126-01041	Öl-Einfüllstutzen komplett
047	94126-01047	Ritzel Links	042	94126-01042	Luftfiltereinsatz
048	94126-01048	Messerflansch komplett	049	94126-01049	Abdeckung Motor
050	94126-01050	Abdeckung Riemen			
051	94126-01051	Abdeckung Rad			
052	94126-01052	Stange Höhenverstellung			