




55014





55014

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	55012-02001	Prismahalter	023	55012-02023	Schwinghebel oben
002	55012-02002	Flügelschraube	026	55014-02026	Oberer Sägeblatthalter
004	55012-02004	Werkstückhalter kpl.	033	55012-02033	Blattschutz kpl.
005	55012-02005	Führungshülse	040	55012-02040	Exzenter
006	55012-02006	Schwinghebel unten	044	55014-02044	Unterer Sägeblatthalter
007	55012-02007	Seitliche Abdeckung	047	55012-02047	Motor
008	55012-02008	Gummifuß	048	55012-02048	Schalter
009	55012-02009	Tisch	057	55012-02057	Feststellknopf Tisch
010	55012-02010	Tischhalter	079	55012-02079	Tischeinlage
011	55012-02011	Winkelskala	082	55012-02082	Luftzuführungsrohr kpl.
012	55012-02012	Zeiger	084	55012-02084	Pumpenauflage
013	55012-02013	Exzenter schwinge	086	55012-02086	Luftpumpe
014	55012-02014	Spannprisma kpl.	098	55014-02098	Poti Drehzahlregler
015	55012-02015	Schaltergehäuse	099	55014-02099	Drehzahlregler kpl.
016	55012-02016	Werkzeugzubehör	o.Abb.	55012-02030	Laubsägeadapter
017	55014-02017	Platine	o.Abb.	55012-02098	Kondensator
019	55012-02019	Meanderfeder	o.Abb.	55012-02099	Kohlen 2er-Set

