




94047


Abb.1





94047

Abb.2





94047

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.1</u>	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung <u>Abb.2</u>
001	94047-01001	Schraube-Ansaugschutz	020	94047-01020	Zündkerzenstecker
002	94047-01002	Ansaugschutz	021	94047-01021	Zündkerze
003	94047-01003	Gehäuse	022	94047-01022	Auspuff
004	94047-01004	Häckselmesser	023	94047-01023	Dichtungssatz Motor kpl.
005	94047-01005	Lüfterrad	024	94047-01024	Zündspule komplett
006	94047-01006	Bolzen Lüfterrad	025	94047-01025	Kolben komplett
007	94047-01007	Gasgriff komplett	026	94047-01026	Kolbenringe
008	94047-01008	EIN/AUS Schalter	027	94047-01027	Kurbelwelle komplett
009	94047-01009	Gaszug	028	94047-01028	Mitnehmer Anwerfereinheit kpl.
010	94047-01010	Gashebel	029	94047-01029	Anwerfereinheit
012	94047-01012	Haltegriff komplett	030	94047-01030	Vergaser
013	94047-01013	Tankdeckel komplett	031	94047-01031	Luftfiltergehäuse
014	94047-01014	Benzintank	032	94047-01032	Choke-Hebel komplett
015	94047-01015	Benzinschlauch komplett	033	94047-01033	Luftfilter
016	94047-01016	Aufnahme PVC-Rohr	034	94047-01034	Luftfiltergehäusedeckel
017	94047-01017	Hebel-Schutzschalter	035	94047-01035	Schraube Luftfilterdeckel
018	94047-01018	Schutzschalter	036	94047-01036	Zylinder
019	94047-01019	Halterung Schutzschalter	037	94047-01037	Ansaugstutzen
038	94047-01038	Hinteres Rohr			
039	94047-01039	Vorderes Rohr			
040	94047-01040	Rohr Fangsack			
	Zubehör	Bezeichnung			
011	94049	Laubfangsack			