




94121





94121

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	94121-01001	Elektromotor	013	94121-01013	Grasfangsack
002	94121-01002	Spannrolle oben	014	94121-01014	Achse vorne komplett
003	94121-01003	Kondensator 20 µF kpl.	015	94121-01015	Höhenverstellung komplett
004	94121-01004	Radkappe	016	94121-01016	Lüfterrad
005	94121-01005	Antriebsriemen	017	94121-01017	Abdeckung
006	94121-01006	Deckel Grasfangsack kpl.	018	94121-01018	Kabelklemme
007	94121-01007	Schalter-Stecker Kombi.	019	94121-01019	Oberer Holm
008	94121-01008	Spannrolle unten	020	94121-01020	Linker unterer Holm
009	94121-01009	Rad	021	94121-01021	Rechter unterer Holm
010	94121-01010	Gestänge Grasfangsack	022	94121-01022	Halterung Achse
011	94121-01011	Feststellknopf komplett	023	94121-01023	Messerwelle kpl.
012	94121-01012	Kabelsicherung	o.Abb.	94121-01024	Sperrknopf Schalter

