




94667





94667

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	94156-01001	Schaltergehäuse komplett	013	94156-01013	Mechanische Dichtung
002	94156-01002	Schalter	014	94156-01014	Wellendichtring
003	94156-01003	Kondensator	015	94667-01015	Druckleitung
004	94156-01004	Motorgehäuse	016	94667-01016	Druckschalter
005	94156-01005	Lüfterrad	017	94667-01017	Manometer
006	94156-01006	Blindstopfen	018	94667-01018	Kesselflansch
007	94156-01007	Pumpengehäuse	019	94667-01019	Kessel komplett
008	94156-01008	Diffusor	022	94667-01022	Adapter Druckleitung
009	94156-01009	Laufgrad	023	94156-01023	Venturidüse
010	94156-01010	O-Ring	o.Abb.	94667-01020	Membrane
011	94156-01011	Flanscheinsatz	o.Abb.	94667-01021	Ventil
012	94156-01012	Flansch			

