





Lescha





ERSATZTEILLISTE

Pos.-Nr.	Teil -Nr.	Kenng.	Benennung der Bauteile	Stück pro Gerät	Pos.-Nr.	Teil -Nr.	Kenng.	Benennung der Bauteile	Stück pro Gerät
1	70426		Motor mit Pos. 2 - 9	1	46	49076		Sechskantmutter M 6	9
2	52823		Lüfterrad	1	47	53464		Flachrundschraube M 6 x 20	7
3	59194		Kondensator	1	48	51659		Innen-6kt.Schraube M 6 x 10	2
4	59232		Ritzel	1	49	59300		Schlauch	1
5	42249		Sicherungsring 15 x 1	1	50	34806		Fixierplatte	2
6	59269		Isolierkonsole	2	51	48119		Flachrundschraube M 8 x 16	2
7	59270		Isolierstütze	1	52	48421		Hutmutter M 8	6
8	51258		Spannscheibe 8	16	53	34810		Frontblech	1
9	49078		Sechskantmutter M 8	11	54	12236		Klappe	1
10	34791		Zahnrad	1	55	34811		Strebe	1
11	59298		Distanzbuchse 25 x 2,5	1	56	34808		Halterung	1
12	12224		Gehäuseteil	1	57	53465		Flachrundschraube M 6 x 16	5
13	12225		Gehäusedeckel	1	58	42885		Handgriff	1
14	48088		Sechskant-Blechschaube 4,8 x 9,5	4	59	47878		Sechskantschraube M 8 x 50	2
15	48095		Sechskant-Blechschaube 4,8 x 22	4	60	48278		Scheibe 8,4	2
16	48124		Flachrundschraube M 8 x 30	4	61	59271		Schenkelfeder - links	1
17	59299		Distanzbuchse 15 x 2	4	62	59272		Schenkelfeder - rechts	1
18	59276		Schalter-Steckerkombination	1	63	34812		Traverse	2
19	59294		Dichtstrumpf	1	64	53471		Flachrundschraube M 8 x 20	4
20	55583		Stecker-Zugentlastungsklemme	1	65	33043		Fuß	2
21	59295		Kabel	1	66	53451		Kappe	2
22	50064		Flachsteckhülse	1	67	33194		Achsfuß - rechts	1
23	59277		Verschraubungswinkel	1	68	33195		Achsfuß - links	1
24	59278		Gegenmutter	1	69	59305		Achse	1
25	47959		Sechskantschraube M 5 x 25	4	70	54172		Rad mit Radkappe (70a)	2
26	48283		Scheibe 5,3	4	71	52383		Scheibe 13 x 24	2
27	52836		Sicherungsmutter M 5	5	72	54171		Achssicherung	4
28	34807		Rotorwelle	1	73	19081		Trichterschale	1
29	42725		Kugellager	2	74	22395		Trichteraufsatz	1
30	59279		Dichtring	2	75	59304		Halteflasche	1
31	59280		Wellscheibe	1	76	22444		Schwenkhalter - rechts	1
32	59127	V	Rotorblatt	3	77	22445		Schwenkhalter - links	1
32a	59284	V	Rotorblätter-Satz mit Schrauben	1	78	52832		Sicherungsmutter M 6	6
33	59296		Stellplatte	3	79	59104		Sechskantschraube M 5 x 20	1
34	59297		Unterlegblech	3	80	54542		Sechskantschraube M 8 x 25	1
35	52394		Flachrundschraube M 8 x 50	6	81	48472		Scheibe 8,4 x 24	1
36	52835		Sicherungsmutter M 8	6	82	55553		Sterngriff	1
37	12232		Seitenteil - rechts	1					
38	12234		Seitenteil - links	1					
39	59292	V	Siebgitter 6 mm	1					
	59293	V	Siebgitter 8 mm (Zubehör)	1					
			} mit Pos. 40, 41, 42 und 49						
40	47893		Sechskantschraube M 6 x 12	7					
41	51412		Spannscheibe 6	16					
42	48422		Hutmutter M 6	10					
43	59301		Steckdorn	1					
44	34809		Rutsche	1					
45	47933		Sechskantschraube M 6 x 20	1					

V = Verschleißteil