

SP 53 GHW

12A-568E678

TB 5553 HWM

12A-568F609

TB 6553 HWM

12AD568G609


6553 HWM

12A-568T683

Wölfritzer Werkzeugkiste GmbH

[www.ersatzteil-service.de](http://www.ersatzteil-service.de)

[www.ersatzteilplan.de](http://www.ersatzteilplan.de)



\* Mit \* markierte Teile ( 8 , 16 , 22 , 37 , 39 , 45 , 76 und 81 ) sind nur für Mod. SP53GHW , TB 5553 HWM und 6553 HWM (12A-568T683)  
Für TB6553 HWM siehe E3-02617A u. E3-02618A

TB5553 HWM  
TB6553 HWM

TB5553 HWM  
TB6553 HWM

SP 53 GHW  
6553 HWM

TB5553 HWM  
TB6553 HWM

SP 53 GHW  
6553 HWM

Nicht abgebildet /  
Not shown  
Motor / Engine — 93  
Motorhaube /  
Engine Hood — 94  
SP53 GHW

TB 5553 HWM  
Motor / Engine — 95

TB 6553 HWM  
Motor / Engine — 96

Motorhaube /  
Engine Hood 97  
TB 5553 HWM,  
TB 6553 HWM

6553HWM  
Motor / Engine — 98  
Motorhaube /  
Engine Hood — 99

88  
Höhenverstellung kpl. Rechts  
Height Adj. Assembly , RH.

Nicht abgebildet /  
Not shown

Höhenverstellung kpl. Links  
Height Adj. Assembly , LH.

51A Ritzel links / Gear LH.

64A Höhenverstellplatte links  
Height Adj. Plate LH.

65A Höhenverstellhebel links  
Height Adj. Lever LH.

Nicht abgebildet /  
Not shown

