-

www.ersatzteil-service.de

Mod. 1600

ERSATZTEILE-HANDBUCH

AUFSITZSMÄHER 11/30 (76cm) SA

as Bj. 1991

ANGABEN ZUR BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Nur vom Hersteller genehmigte oder zugelassene Ersatzteile verwenden. Der Buchstabe am Ende der Teilenummer bezieht sich auf die Verarbeitung des Teiles, z.B. C. verchromt, Z. galvanisiert und PA. zugekaufte Baugruppen. Es ist wichtig, daß Sie diesen Buchstaben bei Bestellung eines Teiles angeben. Kein Zubehör oder Geräte benutzen, die nicht spezifisch für Ihre Maschine empfohlen wurden. Damit Sie die richtigen Ersatzteile erhalten, müssen Sie die Modellnummer Ihres Mähers angeben (siehe Typenschild).

Ersatzteile, mit Ausnahme von Motor, Getriebe, Hinterachse mit Kardanwelle oder Differentialgetriebe, erhalten Sie von Ihrem Fachhändler, bei dem Sie den Mäher gekauft haben, oder von einer Wartungswerkstatt, die Ihnen der Fachhändler empfiehlt.

Wenn Sie keine Teile oder Wartung erhalten können, wenden Sie sich bitte an: Murray Export Sales B.V., Baarerstrasse 75, 6300 Zug, Schweiz. R-Gespräche werden nicht angenommen.

Ersatzteile für Motor, Getriebe, Hinterachse mit Kardanweile oder Differentialgetriebe erhalten Sie von der Kundendienststelle des Herstellers, die Sie im Telefonbuch finden. Die Garantie zum Motor oder Getriebe beschreibt auch, wie Ersatzteile zu bestellen sind.

Bei Bestellung sind folgende Angaben zu machen:

(1)

Modell-Nr.;

(2) Herstellungsdatum; (3) Teile-Nr.; (4) Bezeichnung; (5) Menge.

MODELL NR. 31600x65A

FAHRGESTELL und HAUBE

BILD- NR.	BEZEICHNUNG	TEILE- NR.	BILD- NR.	BEZEIÇHNUNG	TEILE- NR.
1	Sitz	92040	33	Lager	91733
2	Schalterblech	91 96 3Z	34	Unterlegscheibe	91751
3	Bruckfeder	164x22	35	Ansatzschraube	9×36
4	Feder, Sitz	91984	36	Armaturenbrett	91858F20C
5	Glide, Feder	91822	37	Lager	91759
6	Ansatzachraube	9x38	39	Ziergitter, obere	91726
7	Sitzetütze	91728E700		(mitout Streuschalbe)	
В	Sicherungsscheibe	18x16		Ziergitter, obere (mlt Streuschelbe)	9173 6
9	Sechskantschraube	1x45	41	Streuscheibe, linke	91735
10	Sicherungsmutter, Flansch-	15x89	42	Len, rechte	91784
11	Schwenkwinkel	91729E700	43	Panel, untere Ziergitter	91800
12	Schwenkstange	91730E700	44	Ziergitter, untere	91722F200
13	aufsetzbare Kappe	28x23	45	Sicherungsmutter, Flansch-	15x84
14	Kappe, Konsole	91704F200	46	U-Mutter	28x57
15	Blechachraute	26×250	47	Schraube	26x252
17	Kotflügel	91724F200	48	Stütze, Ziergitter	91723F200
21	Schraube /	26x214	49	Gestell	91700F200
22	Batterietrog	91895	50	Matte	91800
23	Kotflügel WOLFNIZ	91715F200	52	Plastikbefestigungstell	193x1
24	Batteriehalterung	91941		Bedienungsänleitung	F-91731
25	Schraube	26x184		Ersatztelle-Handbuch	F-91732
28	Schraube .	26x249		Abziehbild, linke Haube	44x126?
29	Kanal	91857E700		Abziehbild, rechte Haube	44×1262
30	Konsole	91705F200		Abzlehbild, Ziergitter	44x946
31	Abschleißleiste	21765		Abziehbild, Parkbremse	44x1643
32		91852F200		Abziehbild, Konsole	44x1459

MODELL NR. 31600x65A

ANTRIEBSTEILE

BILD		TEILE-
NR.	BEZEICHNUNG	NR.
1	Riemenführung	91764
2	Sicherungsmutter, Flansch-	15x84
3	Mutter, Flansch	15×78Z
4	Sechskantschraube	1x99
5	Griff	91079
6 7	Schraube Darktmannschaftet	26x214
8	Parkbremsenhebet Parkbremsewinket	917278700
9	Schraube	91825E700
10	Kupplungs- und Bremspedal	26x249 21544
11	Hebel	91882E700
12	Kupplungsstange	91808Z
13	einstellbare Mutter	21920
14	Splint	30×20
15	Stutzwinkel	91713E700
16	Sicherung, Parkbremse	91712Z
17	Zugfeder	185x82
18 19	Unterlégischeibe Winkel, Laufrolle	17x47Z
20	Haitering	920292
21	Ansatzschraube	11x7 9x39
22	Zugleder	185×76
~ / 23	Riamanscheibe	91807
24	Riemenspannrolle	81179
	Antriebsriemen	37x61
26	Knopf, Schalthebel	91995
W 0 27	Schalthebel	91805Z
29	Pahrtantriebariemen Unterlegscheibe	91806Z
30	Unterlegscheibe	17x148 17x102Z
31	Sechskantschraube	1x82
32	Sicherungsscheibe	18x32
33	Unterlegscheibe	17x38Z
34	Achseinheit **	
35	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88
36 37	Schloßschräube Stiltze Achesishelt	2x64
38	Stütze, Achseinheit Schraube	91804E700
39	Vierkantkeif	26x215 21553
40	Unterlegscheibe	17x160
41	Distanzstück, Achseinheit	91757Z
42	Relfen *	91914
	Schlauch	407049
48	Red und Reiten	91924-601
44 45	Ventilschaft und -kappe	24373
45 46	Unterlegscheibe E-Ring	17x115
47	Unterlegscheibe	17x3
48	Unterlegscheibe	17x146Z 17x45
	•	N-TV

[·] Bei Bestellung von Reifen bitte Reifenmodell angeben, so daß Sie die richtige Profilliefe des Reifens erhalten.

^{**} Teile flefert ihr Tecumseh Kundendienst. Siehe "Motoren, Benzin-" oder "Benzinmotoren" im Branchenverzeichnis.

MODELL NR. 31600x65A

ERSATZTEILE LENKUNG

BILD- NR.	BEZEIÇHNUNG	TEILE- NR.
1	Lenkrad	92078
2	Sechskantmutter	15x90Z
3	Sechakantschraube	1×66
4	Lenksäule	91860Z
5	Sechskantschraube	1x74
. 6	Schraube	26x249
7	Zehnsegmentwinkel **	91716E700
8	Ritzelgetriebe	402075
9	Lager **	91756
10	Sechekantschraube **	1x84
11	Sicherungsmutter, Flansch-	15x87
13	Zahnsegment	402075
14	Zahnsegmentwinkel **	91708E700
15	Spurstange	91749E700
16	Sechskantschraube	1x138
17	Stütze, Hinterachse	91702E700
~/ /18	Lenkapurstange	90038E700
19	Spilnt	30x49
50	Lager	90035
21	Unterlegscheibe	17x57
$WO\lfloor_{23}^{22}\rfloor$	Spiint ZER /	30×20
	Unterlegischeibe	17x113 91828E700
24	Spindel, rechte	91827E700
25	Spindel, Achse und linke	91701E700
26 27	Stütze, vorderer Fahrschemel Reifen *	91912
21	Schlauch	407047
28	Ventilschalf und -kappe	24373
29	Lager, Rad	91334
30	Unterlegscheibe	17x115
31	Rad und Reifer	91913-601
32	Lager **	92097
. 33	Sicherungsmutter, Flansch- **	15x113
36	Unterlegscheibe **	17x83
38	Radkappe (Sonderausführung)	24582

[•] Bei Bestellung von Reifen bitte Reifenmodell angeben, so daß Sie die richtige Proflitiefe des Reifens erhalten.

⁻ Auch in Nr. 8 und Nr. 13 eingeschlossen.

MODELL NR. 31600x65A

MESSERGEHÄUSE-AUFHÄNGUNG

BILD- NR.	BEZEICHNUNG	TEILE- Nr.
1	Griff	55449
2	Messerschalthebel	917812
3	Sechskantschraube	25x3
4	Sechskantsicherungsmutter	15x67
5	Hebel, Zündschalter	919178700
6	Schloßschraube	2x53
7	Drehfeder	166x32
8	Aufhängungswinkel	92066E700
9	Mutter, Flansch	15x79
10	Einstellmutter	92131
11	Winkel, Einstellstange	92133E700
13	Haarnadel	31x4
14	Unterlegscheibe	17x122
15	Zugbolzen	908272
17	Messerschaithebel	91787E700
18	Messereinstellstange	922122
WOLF 19	Einstellblech	91741E700
20	Unterlegscheibe	17x103
22	Messergehäusehebel	92135E700
23	Knopf	91261
24	Griff	91398
25	Druckleder	164x21
26	Messergehäusensbel	91823£700
27	Schraube	26x49
28	Verbindung, Aufhängung	92064E700
29	Untertegscheibe	17x124
32	Schreube	26×238
33	Einstellmutter	21920

F-91732 9 G

MODELL NR. 31600x65A

MESSERGEHÄUSE


BJ <i>L</i> NA		TEILE- NR.	. –	.D- R, BEZEICHNUNG	TEILE- NR,
1	Stange .	92212Z	30	Winkel spekto Libertonia	
2	Sicherungsmutter	15×101	31	AND A PROPERTY IN STREET OF THE PROPERTY OF TH	
3	Sicherungsscheibe	18x33	32	_	92064E700
4	Sicherungsmutter, Flansch-	15x84	33		15 x68
5	Scheibe, verkeill	91951	34	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	91797E700
6	Riemenspannrolle	91601	35		16x82
7	Riemen, Mäherantrieb	37x71 ["ეც"	\ 36		92202E700
. 8	Dom	91922	37	Schraube	922136700
9	Distanzatück	91903	38	Aufhängungestange	25x4
10	Dorngehäuse	55962	39	Unterlegschalbe	90107Z
11	Ansatzschraube	9x39	40	Winkel, vordere Aufhängung	17x57
12	Unterlegischelbe	17x46Z	41	Schloßschräube	92203E700
13	Schraube	26x249	42	Schraube	2x53
14	Splint	30x20	43	Schraube	1x85
15	Schwenkwinkel	92209E700	44	Schräube	26x216
16	Zugfeder	165x91	46	Messeradapter	1x45
17	Plastikzeiger	92163	46	Messer	91926
18	Stütze, Schwenkwinkel	92208E700	47	Unterlegscheibe	55793E701
19	Zugfeder / C F T Z	165×90	48	Unterlegscheibe	17x166
20	Stange, Adjusting	917482	49	Sechekantmutter	17x165
21	einstellbare Mutter	B2131	50	Ablenkblech, Schurre	15x100
22	Mutter, Flansch	15×79	51	Stance Ablanta Lant	55971
23	Stütze, Lenkzwischenhebel	92211E700	52	Drehfeder	21197Z
24	Riemenführung	55826	53	aufcotzhara Vanas	166x4
25	Hebel, Laufrolle	92221	54	Sehagaian Abisatta	28x23
26	Einstellblech	91741E700	55	Cicharan	55963E700
27	Unterlegscheibe	17x103Z	56	Fodes	15x43
28	Haarnadel	31x4		Massarahina	164x1
29	Winkel, linke Messergehäusehebel	92207E700	58	Standachatheres	403339 92271E700

MODELL NR. 31600x65A

SCHALTBILD


TEILE-28×249 15×105 250022 407078 26x233 15x66 1x38Z 91414 24×12 24285 55702 81031 56049 19x40 91846 26×214 250x23 20729 54212 91239 24273 24x9 91880 91954 54148 Batteriesgure (Elektrolyt) Zündschafter, Kupplung Batteriektemmendeckel Ratterieerdungskabel BEZEICHNUNG Magnelspulenkappe Sechskantschraubo Sicherungsscheibe Sicharungsmutter Batteriekebet, rot Scheinwerterbirne 20 AMP-Batterle Sechskantmutter Sicherungshalter Lampenfassung Zondschillssel Magnetspule Zündschalter Sitzschalter Kabalbaum Endechalter Kabelbaum Schraube Sicherung Schraube Schraube 뜻

F 91232



MODELL NR. 31600x65A


ANTRIEBSTEILE



MODELL NR. 31600x65A

ERSATZTEILE LENKUNG

0-5599.3



F-91732

6 G

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet

