


TEILELISTE

BILD NR.	TEIL NR.	BEZEICHNUNG
1	20837	Sealed-Beam-Scheinwerfer
2	26X185	Schraube
3	21263	Batteriekabel
4	21261	Elektromagnet
5	21549	Endschalter, Kupplung
6	21075	Batterie
-	21079	Elektrolyt- (Batteriesäure)
7	15X66	Selbstsichernde Mutter 1/4"-20
8	1X38Z	Schraube 1/4"-20X5/8"
9	26X174	Schraube
10	23834	Sicherungskabel
11	23752	Sicherung
12	21064PA	Zündschloß mit Schlüssel
13	21057PA	Amperemeter-Körper
14	21686PA	Lichtschalter
15	23992	Kabelbaum
16	26X211	Schraube Nr. 10X1" Typ B
17	24527	Endschalter, Messergehäuse
18	23984	Verbindungskabel



WÖLFFERTZ
WERKZEUGKISTE

TEILELISTE


BILD NR.	TEIL NR.	BEZEICHNUNG	BILD NR.	TEIL NR.	BEZEICHNUNG
1	23884	Sitz	26	23940	Batteriedeckel
2	20094Z	Unterlegscheibe	27	1X45Z	Schraube 5/16''-18X5/8''
3	23338	Abdeckung hinten	28	17X47Z	Unterlegscheibe, Innendurchmesser 11/32''
4	1X84Z	Schraube 5/16''-18X1	29	26X197	Schraube
5	23110Z	Sitzscharnier	30	23292	Seitenplatte rechts
6	21404	Werkzeugkasten	31	21762Z	Batteriehalterungsstange
7	20662Z	Ansatzschraube	32	14X81	Flügelmutter
8	15X79Z	Sechskantsicherungsmutter 5/16''-18	33	21761Z	Batteriehalterung
9	15X84Z	Bundmutter 3/8''-16	34	26X195	Schraube
10	21765	Zierleiste	35	21569	Gummimatte links
11	23913	Haubenaufbau	36	2X53	Schloßschraube 5/16-18X5/8''
12	4X24Z	Schraube 1/4''-20X1/2''	37	21933	Trittbrett links
13	21434	Griff	38	403034	Fahrgestellaufbau
14	21798Z	Haubenverschluß rechts	39	21534	Vorderachsaufhängung
--	21799Z	Haubenverschluß links	40	2X60	Schloßschraube 3/8-16X3
15	17X71Z	Unterlegscheibe, Innen- durchmesser 13/64''	41	21469	Achsschenkelbolzen
16	15X81	Sechskantmutter Nr. 10-24	42	21441	Vorderachsaufbau
17	23302Z	Kühlgittereinsatz	43	23146Z	Riemenführung
18	26X159	Schraube Nr. 8X3/8''	44	26X49	Schraube
19	23307	Kühlgitteraufbau	45	21932	Trittbrett rechts
20	23046	Dreharm	46	21568	Gummimatte rechts
21	24011PA	Fernschaltung	47	21536	Trittbrettstütze rechts
22	23294	Schaltbrett	--	21537	Trittbrettstütze links
23	26X202	Schraube 3/8''X5/8''	48	26X185	Schraube
24	21707	Lenksäulenlager	49	26X174	Schraube
25	26X186	Schraube	50	21411	Abdeckungsstütze hinten
			51	23293	Seitenplatte links
			52	23088	Dreharm


MODELL NR. 3697 (11PS)



TEILELISTE

BILD NR.	TEIL NR.	BEZEICHNUNG
1	21688	Lenkrad
2	21303	Lenkradkappe
3	15X76	Selbstsichernde Mutter 5/16"-18
4	1X75	Schraube 5/16"-18X3/4"
5	21486C	Lenksäule
6	1X45	Schraube 5/16"-18X7/8"
7	21493	Lenkgetriebe und Kupplungsaufbau
8	15X84	Gegenmutter 3/8"-16
9	20587	Lager
10	21692	Lenkhebel-Getriebe und Halterungsaufbau
11	21426	Ansatzschraube
12	15X87Z	Gegenmutter 3/8"-24
13	21031	Kugelgelenk
14	15X61	Sechskantmutter 3/8"X24
15	21482	Lenkschubstange
16	30X49	Splint 1-1/4"
17	17X83Z	Unterlegscheibe
18	23820	Radachsenlager
19	24045	Radachsenaufbau links
20	21475	Spurstangenaufbau
21	24044	Radachsenaufbau rechts
22	403000	Felge (allein)
	403001	Reifen (Allein)
	400162	Ventilschaft und -kappe
23	403010	Vorderradlager
24	15X43	Gegenmutter 5/16"-18
25	15X79	Bundmuttern 5/16"-18
26	21693	Lenkungshalterung
27	1X45	Schraube 5/16-18X5/8"
28	17X115	Unterlegscheibe





TEILELISTE

BILD NR.	TEIL NR.	BEZEICHNUNG	BILD NR.	TEIL NR.	BEZEICHNUNG
1	-----	Motor +	38	403004	Rad (allein) <i>127</i>
2	23343	Auspuffschalldämpfer		403005	Reifen (allein) <i>377</i>
3	21616	Rohrmutter		400162	Ventilschaft und -kappe
5	20062	Scheibenfeder Nr. 6	39	11X3	Sicherungsscheibe
6	21652	Ölablaufverlängerung	40	17X115	Unterlegscheibe
7	21651	Ölablaufkappe	41	21521	Unterlegscheibe für Hinterachtriebwerk
8	403034	Chassis-Aufbau			
9	19X8	Zahnscheibe	42	21553	Vierkantstift
10	20103	Motorschraube	43	21539	Scheibenfeder Nr. 61
11	21428	Spannrollenhalterung	44	-----	Hinterachtriebwerk -3-Gang#
12	23724	Antriebsspannrollenfeder	45	20844	Gangschalthebelknopf
13	21426	Bundbolzen	46	21615	Antriebsriemen
14	20613	Kupplungsspannrolle	47	21447	Antriebsriemenscheibe
15	15X84Z	Bundmutter 3/8X16	48	18X30	Sicherungsring
16	21409	Kupplungsspannrolle	49	1X38Z	Schraube 1/4"-20X5/8"
17	2145Z	Doppelriemenscheibenaufbau	50	1X84Z	Schraube
18	10851Z	Unterlegscheibe	51	18X15	Sicherungsscheibe
19	19X39	Zahnscheibe	52	2X57	Schloßschraube
20	1X20	Schraube	53	21440Z	Hinterachtriebwerkstützhalterung
21	21976	Kupplungs-Hebel-Aufbau			
22	30X20	Splint	54	2X56	Schloßschraube
23	26X174	Schraube	55	21683	Riemenführung
24	21946	Bremshebel-Aufbau	56	15X79	Bundmutter
25	21484Z	Feststellbremsarm	57	15X68	Bundmutter
26	17X47Z	Unterlegscheibe	58	20619	Führungsschraube
27	21681	Kupplungsgelenkstange	59	2X67	Schloßschraube
28	20682	Feststellbremsfeder	60	15X89	Bundmutter 1/4"-20
29	21434	Griff	61	23910	Benzintankstütze, rechts
30	21544	Kupplungs-und-Bremspedal	62	23300	Benzintank
31	21535	Aufsteckkappe	63	24064	Benzinkappe
32	21472Z	Bremsstange	64	23712	Filter
33	21678Z	Bremsstangenhalterung	65	23715	Kraftstoffleitung
34	26X185	Schraube	66	23713	Schlauchklemme
35	21675	Spannfeder	67	23911	Benzintankstütze, links
36	21473	Hinterachtriebwerk-Klemme	68	26X197	Schraube
37	15X88Z	Bundmutter 31 - 18	*	21268	Gummiring

*Nicht abgebildet.

†ACHTUNG: Modell-, Typ- und Codenummer sind auf dem Gebläsegehäuse eingestanzt. Ersatzteile sind an dem nächsten Briggs-and-Stratton Dienstzentrum zu erhalten.

#ACHTUNG: Hinterachtriebwerk-Teile sind nur von autorisierten Tecumseh-Werkstätten erhältlich.



TEILELISTE

BILD NR.	TEIL NR.	BEZEICHNUNG	BILD NR.	TEIL NR.	BEZEICHNUNG
1	21912Z	Zugbolzen	38	23169	Riemenführung
2	20692	Splint	39	2X59	Schloßschraube
3	17X57Z	Unterlegscheibe	40	21906	Heber (Aufbau)
4	20661Z	Bundschraube	41	21189	Drehfeder
5	21911	Stütze links	42	21154	Auswurfstutzen
6	30X20	Splinte	43	28X23	Aufsteckkappe
7	17X47Z	Unterlegscheibe	44	21198Z	Auswurfstange
8	21914Z	Gabelkopf	45	21953Z	Kabelführung
9	29X93	Gabelkopfbolzen	46	1X38Z	Schraube 1/4"-2 + X5/8"
10	15X84Z	Bundgegenmutter 3/8"-16	47	20557	Gekreuzter Riemen
11	21426	Ansatzschraube mit Bund 3/8"-16X7/8"	48	17X87Z	Unterlegscheibe
12	20613	Riemenspannrolle	49	23126	Spannrollenfeder
13	21649	Messerantriebsriemen	50	21409	Riemenspannrolle
14	21503	Messerriemenspannrolle (Aufbau)	51	21096	Wellenriemenscheibe
15	15X77	Gegenmutter 3/8"-24	52	21024	Messerwelle, lang
16	21496	Spannrollenstützhalterung	53	21504Z	Riemenführung
17	20062	Scheibenfeder Nr. 6	54	21915Z	Einstellgabelkopf
18	20616	Messerwelle kurz	55	15X2	Sechskantmutter 5/16"-18
19	15X88	Bundmutter 5/16"-18	56	21500	Hebehalterung
20	21022	Wellenriemenscheibe	57	20476	Hebeverschlußgriff
21	20662Z	Bundschraube	58	6X46	Ansatzschraube
22	21139Z	Doppelmesserspannrollen- halterung (Aufbau)	59	23139	Drehfeder
23	20682	Gekreuzter-Riemen- Spannrollenfeder	61	21249	Hebegriff
24	1X84Z	Schraube 5/16"-18X1"	62	20692	Splint
25	21907	Messergehäuse	63	21920	Einstellmutter
26	21913	Hebekabel	64	23704Z	Einstellstange
27	15X67	Sechskantmutter 1/4"-20	65	17X53Z	Unterlegscheibe
28	21917Z	Kabelführung	66	21031	Kugelgelenk
29	21916	Nylonrolle	67	15X61	Sechskantmutter 3/8"-24
30	20551	Messerwellengehäuse (Aufbau)	68	21517	Verbindungsstange
31	20617	Messeradapter	69	17X67Z	Unterlegscheibe
32	21673Z	Unterlegscheibe	70	20934	Scherenhalterung rechts
33	20930	Messer	71	23915C	Messereinstellhebel (Aufbau)
34	20663Z	Messerunterlegscheibe	72	20739	Hebelknopf
35	18X27	Sicherungsscheibe	73	15X66	Sechskantmutter 1/4"-20
36	15X72	Sechskantmutter 1/2"-20	74	404015	Kufeneinrichtung
37	1X90	Schraube 1/4"-20X1 3/4"	75	26X211	Schraube Nr. 10X1"
			76	24527	Endschalter
			78	20682	Hebeverschlußfeder
			79	23256	Stützarmaufbau
			80	23705Z	Aufhängehalterung (Aufbau)