

Fig. 2 PCS38Z CHAINSAW




Fig. 1 POWER UNIT OF PCS38Z





Fig. 3 ACCESSORIES OF PCS38Z



1	910007	lock knob	Verriegelungsknopf	1
2	910002	washer	Unterlegscheibe	1
3	910324	top cover ASSY	Obere Abdeckung Zusammenbau	1
4	910010	top cover	Obere Abdeckung	1
5	910214	left clip	Linke Klemme	1
6	B237001	nut M5	Mutter M5	2
7	910203X	silence cover plate	Dämpfende Abdeckung	1
8	910216	muffler ASSY	Auspuff Zusammenbau	1
9	910302	muffler gasket	Auspuffdichtung	1
10	910240	bolt	Bolzen	2
11	910202	cylinder	Zylinder	1
12	B304032	bolt M5x18	Bolzen M5x18	4
13	902700	spark plug	Zündkerze	1
14	910901	air intake ASSY	Lufteinlass Zusammenbau	1
15	B500005	spring nut	Federmutter	2
16	B345005	screw M5x15	Schraube M5x15	3
17	B422011F	screw ST4.2X12	Schraube ST4.2X12	2
18	910008	carburetor socket	Vergaser Stecker	1
19	910035	socket plug	Steckdose	1
20	913218	retaining ring	Rückholerring	1
21	910304	carburetor gasket	Vergaserdichtung	1
22	910902	carburetor ASSY	Vergaser Zusammenbau	1
23	910036	air filter cleaner	Luftfilter Säuberer	1
24	910037	air filter cleaner	Luftfilter Säuberer	1
25	910001	air filter	Luftfilter	1
26	910241	screw M5x50	Schraube M5x50	2
27	910300	cylinder gasket	Zylinder Dichtung	1
28	910210	piston ring	Kolbenring	1
29	910209	piston	Kolben	1
30	910228	piston pin	Kolbensteckstift	1
31	910509	shield ring	Schildring	2
32	B228003	nut M8	Mutter M8	2
33	B173002	double bolt	Doppelbolzen	2
34	B345017	screw M4x8	Schraube M4x8	1
35	910208	steel cover	Stahlabdeckung	1
36	900206	adjusting nut	Einstellmutter	1
37	B282006	C_clip	C_Klemme	1
38	910245	chain adjusting bolt	Ketteneinstellbolzen	1
39	910201	catcher	Fänger	1
40	910006	oil spray nozzle	Ölsprühdüse	1
41	910308	oil outlet pipe	Ölauslassschlauch	1

42	910204	spike bumper	Krallenanschlag	1
43	B345005	screw M5x15	Schraube M5x15	1
44	B345014	screw M5x10	Schraube M5x10	1
45	910701	extinction wire	Verlängerungsdraht	1
46	910702	ground wire	Erdungskabel	1
47	910700	ignator	Zündspule	1
48	B345002	screw M4x14	Schraube M4x14	2
49	B229001	nut M8	Mutter M8	1
50	910100	flywheel ASSY	Fliehkrafttrad Zusammenbau	1
51	910100/01	C-clip	C-Klemme	2
52	910100/02	pallet	Halterung	2
53	910100/03	torsion spring	Torsionsfeder	2
54	910100/04	pallet pin	Halterungssteckstift	2
55	910100/05	flywheel	Fliehkrafttrad	1
56	910305	oil seal	Öldichtung	1
57	910205	left crankcase	Linkes Kurbelgehäuse	1
58	910600	bearing 6201p5/c3	Kugellager 6201p5/c3	1
59	910301	gasket	Dichtung	1
60	910243	senicircular key3x3.7x10	Halbkreisschlüssel 3x3.7x10	1
61	910211	crank shaft ASSY	Kurbelgehäuse Zusammenbau	1
62	900600	needle bearing	Nadellager	1
63	900216	washer	Unterlegscheibe	2
64	910600	bearing 6201p5/c3	Kugellager 6201p5/c3	1
65	910244	pin	Steckstift	3
66	910206	right crankcase	Rechtes Kurbelgehäuse	1
67	910207	vacuum pipe socket	Vacuumschlauch Steckdose	1
68	910306	vacuum pipe	Vacuumschlauch	1
69	B276022	shield ring	Schildring	2
70	910307	oil seal 12x32x5.5	Öldichtung 12x32x5.5	1
71	B350007H	bolt M5x30	Bolzen M5x30	4
72	910200	washer 10x18x1	Unterlegscheibe 10x18x1	1
73	9100012	oil pump	Ölpumpe	1
74	910018	pump shell	Pumpengehäuse	1
75	910017	worm	Schnecke	1
76	910218	shaft piston	Schaftkolben	1
77	910219	worm wheel	Schneckengetriebe	1
78	910016	cam	Nocke	1
79	910217	lock	Verriegelung	1
80	910246	pin 3x10	Steckstift 3x11	1
81	910015	cover	Abdeckung	1

82	B345002	screw M4x14	Schraube M4x14	4
83	910000	dust cover	Staubabdeckung	1
84	910601	clutch ASSY	Kupplung Zusammenbau	1
85	910221	bearing k10x13x13	Kugellager k10x13x13	1
86	910247	drum	Trommel	1
87	9100014	washer	Unterlegscheibe	1
88	910401	shoe block	Schuhblock	3
89	910502	spring	Feder	1
90	910400	retainer	Rückholer	1
91	B422009F	screw ST5.5x20	Schraube ST5.5x20	2
92	B422009F	screw ST5.5x20	Schraube ST5.5x20	1
93	910222	torsion spring cover	Torsionsfeder Abdeckung	1
94	B422014F	screw ST5.5x17	Schraube ST5.5x17	1
95	910229	washer	Unterlegscheibe	1
96	910501	right damping spring	Rechte Dämpfungsfeder	1
97	910024	front handle	Vorderer Handgriff	1
98	B422009F	screw ST5.5x20	Schraube ST5.5x20	2
99	910311	damping rubber	Dämpfungsgummi	1
100	910005R5017	choke lever	Gashebel	1
101	910004	chock lever grommet	Gashebeltülle	1
102	910309	rubber jacket	Gummihülse	1
103	910319	bumper	Puffer	1
104	910242	bolt M5x12	Bolzen M5x12	2
105	910213	right clip	Rechte Klemme	1
106	910230	heat shield	Hitzeschild	1
107	910009	base	Basis	1
108	910242	bolt M5x12	Bolzen M5x12	2
109	B422014F	screw ST5.5x17	Schraube ST5.5x17	2
110	910500	left bamping spring	Linke Pufferfeder	1
111	B502004	washer 5-300HV-A- O	Unterlegscheibe 5- 300HV-A-O	1
112	910323	bumper	Puffer	1
113	910003	bossing cover	Motorabdeckung	1
114	9100010	bossing cover ASSY	Motorabdeckung Zusammenbau	1
115	B422009F	screw M5.5 x20	Schraube M5.5 x20	2
116	910215	washer 5x15x1.0	Unterlegscheibe 5x15x1.0	1
117	910013	reel	Trommel	1
118	910903	rope 3.2x900	Seil 3.2x900	1
119	900009	start coiling cover	Anzugstarterabdeckung	1
120	900504	coil-spring	Anzugstarter Ring	1

121	910011R6024	starter cover	Starterabdeckung	1
122	910510	spring	Feder	1
123	913001	seat-spring	Sitzfeder	2
124	910014	starter knob	Anreizstartergriff	1
125	910012	nesting	Positionierer	1
126	B422014F	screw ST5.5x17	Schraube ST5.5x17	2
127	910021	tank cover	Tankabdeckung	1
128	B422002F	screw ST4.2x14	Schraube ST4.2x14	3
129	910020	rear handle left	Hinterer Handgriff - Links	1
130	B422016F	screw ST4.2xx25	Schraube ST4.2xx25	1
131	B422015F	screw ST4.2x20	Schraube ST4.2x20	1
132	901706R3000	extinction switch	Auslöschschalter	1
133	B422002F	screw ST4.2x14	Schraube ST4.2x14	3
134	9100017	petrol tank ASSY	Benzintank Zusammenbau	1
135	910029	petrol tank cover	Benzintankabdeckung	1
136	910318	gasket	Dichtung	1
137	900025X	chain catcher	Kettenfänger	2
138	910317	O sealer	O-Ring Dichtung	1
139	900908	damping cushion	Dämpferpolster	3
140	910028	petrol tank	Benzintank	1
141	900310T	rubber breather	Gummibelüfter	1
142	903300	petrol filter ASSY	Benzinfilter Zusammenbau	1
143	900309	carburator pipe	Vergaserrohr	1
144	900308F	rubber grommet	Gummitülle	1
145	910316	primer tube	Benzinfluter	1
146	9100016	oil tank ASSY	Öltank Zusammenbau	1
147	910027	oil tank cover	Öltankabdeckung	1
148	910315	gasket	Dichtung	1
149	910312	oil pump inlet tube	Öleinlassschlauch	1
150	910026	join connecting	Verbindungsstück	1
151	910313	oil tank outlet pipe	Öltank Auslassrohr	1
152	910906	oil filter ASSY	Ölfilter Zusammenbau	1
153	910314	O sealer	O-Ring Dichtung	1
154	910025	oil tank	Öltank	1
155	900908	damping cushion	Dämpferpolster	1
156	910022	throttle tigger	Gashebel	1
157	910023	safty trigger	Sicherheitsschalter	1
158	910503	trigger torsion spring	Schalter-Torsionsfeder	1
159	910905	throttle rod ASSY	Gasstangen Zusammenbau	1
160	B422014F	screw M5x17	Schraube M5x17	1
161	B502004	washer	Unterlegscheibe	1
162	910504	damping spring	Dämpfungsfeder	1
163	910231	plate	Platte	1

164	B345005	screw M5x15	Schraube M5x15	1
165	910019	rear handle right	Hinterer Handgriff - Rechts	1
166	903302	primer	Fluter	1
167	9100018	braker ASSY	Bremse Zusammenbau	1
168	910507	pressur spring	Druckfeder	1
169	910223	braker guide bar	Bremse Führungsschwert	1
170	910032	secondry level	Zweitpegel	1
171	910031	main level	Hauptpegel	1
172	910244	pin 3x8.5	Steckstift 3x8.5	2
173	B700130	pin	Steckstift	1
174	B345007	bolt M5x30	Bolzen M5x30	1
175	910033	guard bar	Führungsschwert	1
176	910225	blance block	Ausgleichsgewicht	1
177	900252	screw ST4x9	Schraube ST4x9	1
178	910227	bush	Hülse	1
179	910505	torsion spring	Torsionsfeder	1
180	B504005	washer 5-Zn.D	Unterlegscheibe 5-Zn.D	1
181	B217003	nut	Mutter	1
182	910030R6024	chain cover	Kettenabdeckung	1
183	B504006	washer	Unterlegscheibe	1
184	910506	pressur spring	Druckfeder	1
185	910224	nut	Mutter	2
186	910224	pin 3x8.5	Steckstift 3x8.5	1
187	910508	brake belt	Bremsgurt	1
188	910226	tension plate	Spannplatte	1
189	B422017F	screw ST4x12	Schraube ST4x12	1
190	910034	brraker spring cover	Bremsfederabdeckung	1
191	B422017F	screw ST4x12	Schraube ST4x12	2
192	900907Q	plug 13x16	Stecker 13x16	1
193	42090601	driver	Schraubendreher	1
194	41001716J	protector	Schutz	1
195	OREGON 160SCEA041	bar 16'	F 16'	1
196	OREGON 91PJ057X	chain	Kette	1