



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	90102916	Schraube
002	90102310	Scheibe
003	90102198	Sicherungsscheibe
004	90100662	Mutter
005	FA210DSX 130292	Motor 5 PS Kawasaki Motor 5 PS B&S
006	90102310	Scheibe
007	90102198	Sicherungsscheibe
008	90102743	Schraube
	90103891	Schraube
009	90000443	Platte
010	90000465	Platte
011	90111045	Scheibe
012	90000320	Buchse
013	90000466	Spannrollenarm
014	90000318	Halterung
015	90000416	Spannrolle, kpl.
016	90102198	Sicherungsscheibe
017	90102919	Schraube
018	90000316	Distanzbuchse
019	90000315	Distanzbuchse
020	90000314	Spannrolle vorwärts
021	90102199	Sicherungsscheibe
022	90102772	Schraube
023	90000430	Halterung
024	90100250	Schraube
025	90000429	Halterung
026	90000430	Halterung
027	90102060	Keil
028	90000418	Riemenscheibe
029	90100283	Schraube
030	90101263	Keil
031	90100270	Schraube
032	90000445	Riemenscheibe
033	90000426	Schelle
034	90102480	Sprengring
035	90102311	Scheibe
036	90000303	Feder
037	90102772	Schraube
038	90000306	Spannrolle
039	97000060	Buchse
040	90000470	Konsole
041	90102199	Sicherungsscheibe
042	90111557	Mutter
043	90000422	Spannrolle, kpl.
044	90101440	Niete
045	90000423	Kupplungsgriff, rückwärts
046	90102890	Schraube
047	90100572	Hutmutter
048	90102195	Sicherungsscheibe
049	90307010	Gasregulierung, kpl.
050	90102731	Schraube
051	90102195	Sicherungsscheibe
052	90100572	Hutmutter
053	90000367	Winkel
054	90000146	Platte
055	90000166	Feststellschraube
056	90102946	Schraube
057	90000165	Halteplatte
058	90102776	Schraube
059	90000323	Stopfen
060	90000324	Buchse
061	90102729	Schraube
062	90102195	Sicherungsscheibe
063	90000064	Deckel
064	90000424	Dichtung
065	90000339	Führungsblech
066	90100661	Mutter
067	90102195	Sicherungsscheibe
068	90102309	Scheibe
069	90102726	Schraube
070	90100663	Mutter
071	90102199	Sicherungsscheibe
072	90102199	Sicherungsscheibe
073	90100663	Mutter
074	90000121	Holm

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
075	90000420	Kupplungsseil, rückwärts
076	90000439	Kupplungsgriff, vorwärts
077	90000145	Griff
078	90101416	Niete
079	90000365	S-Haken
080	90000438	Kette u. S-Haken
081	90000134	Zugfeder
082	90000415	Kupplungsseil, vorwärts
083	90000059	Tiefenverstellhebel
084	90000055	Ring
085	90000057	Klammer
086	90000058	Splint
087	90000055	Ring
088	90000057	Klammer
089	90000056	Splint
090	90000360	Radgabel
091	90304200	Rad
092	90000051	Buchse
093	90102314	Scheibe
094	90100973	Schraube
095	90000455	Rad, kpl.
096	90000212	Kettenkasten, kpl.
097	90000410	Kettenkastentausch
098	90100303	Kette
099	90201190	Schraube
100	90000031	Nadellager
101	90201050	Kettenrad
102	90000436	Nadellager
103	90000432	Platte
104	90201050	Buchse
105	90000428	Nadellager
106	90000437	Kettenrad
107	90104430	Kettenspanner
108	90104478	Spannstift
109	90000460	Spannstift
110	90000411	Kette
111	90201050	Kettenrad
112	90000033	Nadellager
113	90000461	Welle
114	90000432	Kette
115	90000033	Buchse
116	90201050	Welle
117	90000042	Nadellager
118	90201190	Kettenrad
119	90102310	Nadellager
120	90100220	Scheibe
121	90000412	Innensechskantschraube
122	90100218	Scheibe
123	90102310	Schraube
124	90101610	Scheibe
125	90102615	Ölfangring
126	90200222	Sprengring
127	90000048	Kugellager
128	90000049	Buchse
129	90200222	Buchse
130	90102615	Kugellager
131	90101610	Sprengring
132	90000047	Ölfangring
133	90000406	Zapfpropfen
134	90100692	Mutter
135	90102310	Welle kpl. mit Kettenrad
136	90000412	Mutter
137	90100692	Scheibe
138	90102310	Scheibe
139	90000045	Mutter
140	90000046	Scheibe
141	90101620	Welle
142	90000079	Dichtung für zapfpropfen
143	90102308	Ölfangring
144	90101840	Messerschutz, rechts
145	90000467	Scheibe
146	90100573	Schraube
147	90102198	Zugfeder
148	90102741	Hutmutter
149	90000078	Sicherungsscheibe
		Schraube
		Messerschutz, links

richtig 6222 716 2000 Bolzen

5

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
150	90000343	Winkel
151	90000342	Kappe
152	90100661	Mutter
153	90102195	Sicherungs-scheibe
154	90102309	Scheibe
155	90102722	Schraube
156	90300184	Keilriemen <i>775 = f. vorwärts-gang Hacken</i>
157	90300172	Keilriemen <i>9.5 x 700 f. rückwärts-gang "</i>
158	90300212	Keilriemen <i>10 x 1030 f. vorwärts-gang normal > fahrer <</i>
159	90000401	Riemenscheibe
160	90101267	Keil
161	90100283	Schraube
162	90102195	Scheibe
163	90102729	Schraube
164	90100601	Flügelmutter
165	90102309	Scheibe
166	90000070	Halterung
167	90102195	Sicherungs-scheibe
168	90102729	Schraube
169	90000332	Keilriemenschutz
170	90000153	Kappe
171	90102740	Schraube
172	90102195	Sicherungs-scheibe
173	90000359	Abdeckung
174	90000002	Hackstern kpl. rechts außen
175	90100721	Mutter
176	90103908	Schraube
177	90000011	Messerrohr, außen
178	90000006	Splint
179	90000057	Klammer
180	90000003	Hackstern kpl. rechts innen
181	90000211	Hackmesser, links
182	90000010	Messerrohr, innen
183	90000210	Hackmesser, rechts
184	90103908	Schraube
185	90100721	Mutter
186	90000057	Klammer
187	90000006	Splint
188	90000004	Hackstern kpl. links innen
189	90000005	Hackstern kpl. links außen

5

TECHNISCHE
 ZEICHNUNG
 1:1