

1



Aufsitzmäher



GT 10 S

ab Baujahr 1992

altes Messer 6109 004 1004

runde Bohrung

neues Messer (ab '92) 6109 004 2127

sternförmig Bohrung

Keilriemen Mähwerk ~~6109 004 2131~~

6109 004 2131

2


GT 10 S ab 1992

Marke:	Viking
Typ:	V 10 L 36
Leistung:	7,4 kw/10 PS bei 3400 U/min
Motortyp:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt-Ottomotor Typ: 0140-01 Modell: 254707
Geräuschmessung:	100 dBA bei 2600 U/min
Getriebeausstattung:	DANA STD 4360-15

INHALTSVERZEICHNIS

Baugruppe	Kapitel
Elektrische Anlage	I
Motorhaube	II
Kotflügel/Chassis	III
Sitz	IV
Armaturenbrett	V
Lenkrad	VI
Lenkungsteile	VII
Vorderachse	VIII
Bremse/Mähwerkausehebung	IX
Mähwerkausehebung	X
Motor/Gasregulierung	XI
Antrieb	XII
Mähwerkgehäuse	XIII
Hinterachse	XIV
Ersatzteile Hinterachse	XV
Klebeschilder	XVI
Räder/Reifen	XVII

Elektrische Anlage



5




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung
I. Elektrische Anlage		
1	6109004 1177	Mutter
2	6109004 2068	Kabel
3	6109004 2069	Batterie
5	6109004 1359	Halterung
6	6109004 1360	Schalter
7	6109004 1361	Schalter
8	6109004 1362	Schraube
9	6109004 1018	Schlüssel
10	6109004 1363	Abdeckung
11	6109004 1364	Mutter
12	6109004 1033	Schalter
14	6109004 1366	Kabelband
15	6109004 1367	Schalter
16	6109004 1245	Mutter
17	6109004 1010	Sicherung
18	6109004 2070	Kabel
19	6109004 2071	Kabelbaum
20	6109004 1370	Mutter
21	6109004 1276	Sicherungsscheibe
22	6109004 1285	Schraube
23	6109004 1371	Zahnscheibe
24	6109004 1952	Kabeltülle
25	6109004 1105	Magnetschalter
26	6109004 1375	Schraube
27	6109004 1148	Scheibe
28	6109004 1276	Sicherungsscheibe
29	6109004 1376	Batterieabdeckung
30	6109004 1378	Mutter
35	6109004 1350	Zahnscheibe

II. Motorhaube





Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.

8

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck
		II. Motorhaube	
1	6109004 1150	Zugfeder	
2	6109004 1177	Mutter	
3	6109004 1148	Scheibe	
4	6109004 1149	Schraube	
5	6109004 2197	Schraube	
6	6109004 1088	Halterung rechts	
7	6109004 1087	Halterung links	
8	6109004 1125	Schraube	
9	6109004 1118	Schraube	
10	6109004 1119	Bügel	
11	6109004 2072	Haube	
12	6109004 1040	Scheinwerferglas	
13	6109004 2196	Grill	
18	6109004 1180	Scheibe	






III. Kotflügel/Chassis

III. Kotflügel/Chassis

1	6109004	2073	Batteriekasten
2	6109004	1042	Scheibe
3	6109004	1128	Schraube
4	6109004	1129	Druckfeder
5	6109004	2074	Auflage
6	6109004	1387	Klemme
7	6109004	1132	Pedal gummi
8	6109004	1133	Schraube
9	6109004	2075	Konsole
10	6109004	1135	Sicherungsblech
11	6109004	1186	Mutter
12	6109004	2076	Rahmen
13	6109004	2077	Schlauch
14	6109004	1177	Mutter
15	6109004	1153	Mutter
16	6109004	1141	Schraube
17	6109004	2078	Rückwand
18	6109004	2079	Schelle
19	6109004	2080	Kotflügel
20	6109004	2081	Scheibe

11

Sitz



Bezeichnung

Bild-Nr Ersatzteil-Nummer

12

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
		IV. Sitz	
1	6109004 1997	Schraube	
2	6109004 1992	Sitz	
3	6109004 1152	Schraube	
4	6109004 1153	Mutter	
5	6109004 1154	Schraube	
6	6109004 1155	Schelle	
7	6109004 1156	Mutter	
8	6109004 1157	Schraube	
9	6109004 1993	Halterung	
10	6109004 2083	Schelle	
11	6109004 2084	Scheibe	
12	6109004 1047	Mutter	
13	6109004 1162	Handrad	
15	6109004 1163	Scheibe	
16	6109004 1998	Schraube	
17	6109004 1164	Gummi	
18	6109004 1165	Mutter	
19	6109004 1166	Buchse	
20	6109004 1447	Feder	
21	6109004 1168	Distanzhülse	
22	6109004 1169	Halterung	
23	6109004 2085	Sitzplatte	



ab 1992

13

V. Armaturenbrett




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung
V. Armaturenbrett		
1	6109004 1171	Tankverschluß
2	6109004 2086	Armaturenbrett und Tank, komplett
3	6109004 1173	Schlauchklemme
4	6109004 1175	Benzinschlauch
5	6109004 1174	Benzinschlauch
6	6109004 1177	Mutter
7	6109004 1124	Schelle
8	6109004 1179	Scheibe
9	6109004 2087	Schraube
10	6109004 2081	Scheibe
11	6109004 1168	Distanzhülse
12	6109004 2198	Feder
13	6109004 2088	Schelle
14	6109004 1184	Knopf
15	6109004 1185	Einstellplatte
16	6109004 1186	Mutter
17	6109004 1188	Schraube
18	6109004 2089	Gehäuse
19	6109004 2090	Konsole
20	6109004 2091	Schraube
21	6109004 2092	Scheibe
22	6109004 2082	Stopfen

15

Lenkrad




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
		XI. Motor/Gasregulierung	
1	6109004 1337	Schraube	
2	6109004 2106	Gashebel mit Gaszug	
3	6109004 2107	Motor	
4	6109004 1339	Schraube	
5	6109004 1340	Sicherungsscheibe	
6	6109004 1341	Dichtung	
8	6109004 1343	Schraube	
9	6109004 1344	Scheibe	
10	6109004 1276	Sicherungsscheibe	
11	6109004 2108	Schraube	
12	6109004 1346	Schalldämpfer	
13	6109004 1347	Ansaugvorrichtung	
14	6109004 1348	Schraube	
17	6109004 1352	Schraube	
18	6109004 1353	Keilriemenhalter	
19	6109004 2109	Gashebelstop	



Antrieb




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.

18

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
		XII. Antrieb	
1	6109004 1153	Mutter	
2	6109004 1141	Schraube	
3	6109004 2110	Keilriemenhalter	
4	6109004 2111	Keilriemenscheibe	
5	6109004 1249	Sicherungsscheibe	
6	6109004 2112	Schraube	
7	6109004 1014	Keilriemen	
8	6109004 1250	Keilriemenführung	
9	6109004 1752	Schloßschraube	
10	6109004 1252	Riemenhalter	
11	6109004 1253	Arm	
12	6109004 1254	Flachriemenscheibe	
13	6109004 1207	Scheibe	
14	6109004 1214	Mutter	
15	6109004 1047	Mutter	
16	6109004 2083	Schelle	
17	6109004 1255	Führung	
18	6109004 2113	Zugfeder	
19	6109004 1245	Mutter	
20	6109004 1257	Riemenführung	
21	6109004 1258	Scheibe	
22	6109004 1259	Riemenhalter	
23	6109004 2114	Keilriemenhalter	




14

Mähwerkgehäuse

6 TAO 1992

Neue Ausführung (92)



XIII. Mähwerkgehäuse


1	6109004	2115	Zugfeder
2	6109004	1255	Führung
3	6109004	1047	Mutter
4	6109004	2116	Bremse
5	6109004	2117	Keilriemenführung
6	6109004	1605	Riemenscheibe
7	6109004	2118	Schraube
8	6109004	1526	Scheibe
9	6109004	2119	Keilriemenführung
10	6109004	1333	Schloßschraube
11	6109004	2120	Gestänge
12	6109004	2121	Winkel
13	6109004	1313	Schraube
14	6109004	1153	Mutter
15	6109004	2122	Winkel
16	6109004	2123	Keilriemenführung
17	6109004	2124	Aufhängung
18	6109004	2125	Stift
19	6109004	2126	Lagerblech
20	6109004	2127	Messer
21	6109004	2013	Scheibe
22	6109004	1331	Scheibe
23	6109004	2014	Schraube
24	6109004	2015	Haube
25	6109004	2028	Schraube
26	6109004	2029	Scheibe
27	6109004	2128	Mähwerkgehäuse
28	6109004	2129	Keilriemenscheibe
29	6109004	2031	Mutter
30	6109004	1310	Halterung
31	6109004	1131	Schraube
32	6109004	1335	Halterung
33	6109004	2130	Prallblech
36	6109004	1311	Welle
37	6109004	1308	Feder
38	6109004	1309	Führungsstück
39	6109004	1258	Scheibe
40	6109004	1312	Mutter
41	6109004	2131	Keilriemen
42	6109004	1298	Scheibe
43	6109004	2200	Klammer
44	6109004	2132	Keilriemenführung
45	6109004	2008	Lager
46	6109004	2009	Lagergehäuse
47	6109004	2011	Lager
48	6109004	2010	Messerwelle mit Lager

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
XIII. Mähwerkgehäuse			
1	6109004 2115	Zugfeder	
2	6109004 1255	Führung	
3	6109004 1047	Mutter	
4	6109004 2116	Bremse	
5	6109004 2117	Keilriemenführung	
6	6109004 1605	Riemenscheibe	
7	6109004 2118	Schraube	
8	6109004 1526	Scheibe	
9	6109004 2119	Keilriemenführung	
10	6109004 1333	Schloßschraube	
11	6109004 2120	Gestänge	
12	6109004 2121	Winkel	
13	6109004 1313	Schraube	
14	6109004 1153	Mutter	
15	6109004 2122	Winkel	
16	6109004 2123	Keilriemenführung	
17	6109004 2124	Aufhängung	
18	6109004 2125	Stift	
19	6109004 2126	Lagerblech	
20	6109004 2127	Messer	
21	6109004 2013	Scheibe	
22	6109004 1331	Scheibe	
23	6109004 2014	Schraube	
24	6109004 2015	Haube	
25	6109004 2028	Schraube	
26	6109004 2029	Scheibe	
27	6109004 2128	Mähwerkgehäuse	
28	6109004 2129	Keilriemenscheibe	
29	6109004 2031	Mutter	
30	6109004 1310	Halterung	
31	6109004 1131	Schraube	
32	6109004 1335	Halterung	
33	6109004 2130	Prallblech	
36	6109004 1311	Welle	
37	6109004 1308	Feder	
38	6109004 1309	Führungsstück	
39	6109004 1258	Scheibe	
40	6109004 1312	Mutter	
41	6109004 2131	Keilriemen	
42	6109004 1298	Scheibe	
43	6109004 2200	Klammer	
44	6109004 2132	Keilriemenführung	
45	6109004 2008	Lager	
46	6109004 2009	Lagergehäuse	
47	6109004 2011	Lager	
48	6109004 2010	Messerwelle mit Lager	


ab 1882

19

Mähwerkgehäuse



2 615 52




VIKING

- E7 -

00

Hinterachse




08


XIV. Hinterachse

1	6109004	1261	Riemenscheibe
2	6109004	1262	Sprengring
3	6109004	1263	Hinterachse
4	6109004	1264	Keil
5	6109004	1153	Mutter
6	6109004	1138	Schraube
7	6109004	1265	Stütze
8	6109004	1133	Schraube
9	6109004	1060	Zugfeder
10	6109004	1035	Scheibe
11	6109004	1270	Keil
12	6109004	1271	Schraube
15	6109004	1298	Scheibe
17	6109004	1275	Gestänge
18	6109004	1277	Schraube
19	6109004	1276	Sicherungsscheibe
20	6109004	1278	Scheibe
21	6109004	1283	Arm
22	6109004	1282	Scheibe
23	6109004	1279	Griff
24	6109004	2133	Hebel
25	6109004	1273	Splint
26	6109004	1153	Mutter
27	6109004	1245	Mutter
28	6109004	2134	Zugfeder
30	6109004	1280	Sicherungshebel
31	6109004	1269	Distanzhülse
33	6109004	1047	Mutter
34	6109004	2135	Sicherungsscheibe
35	6109004	1268	Sprengring

Ersatzteile Hinterachse



h20



VIKING

25

1	6109004 1829	Gehäuse Oberteil
2	6109004 1830	Schraube
3	6109004 1831	Kugel
4	6109004 1832	Feder
5	6109004 1833	Klemmschraube
6	6109004 1834	Konsole
7	6109004 1835	O-Ring
8	6109004 1836	Unterlegscheibe
	6109004 1837	Unterlegscheibe
	6109004 1838	Unterlegscheibe
	6109004 1839	Unterlegscheibe
	6109004 1840	Unterlegscheibe
	6109004 1841	Unterlegscheibe
	6109004 1842	Unterlegscheibe
9	6109004 1843	Sprengring
10	6109004 1844	Sprengring
11	6109004 1845	Unterlegscheibe
	6109004 1846	Unterlegscheibe
	6109004 1847	Unterlegscheibe
	6109004 1848	Unterlegscheibe
	6109004 1849	Unterlegscheibe
	6109004 1850	Unterlegscheibe
	6109004 1851	Unterlegscheibe
	6109004 1852	Unterlegscheibe
	6109004 1853	Unterlegscheibe
	6109004 1854	Unterlegscheibe
12	6109004 1855	O-Ring
13	6109004 1856	Unterlegscheibe
14	6109004 1857	Keil
15	6109004 1858	Bausatz
16	6109004 1859	Ritzel
17	6109004 1860	Sprengring
18	6109004 1861	Kette
19	6109004 1862	Lager
20	6109004 1863	Zahnrad
21	6109004 1864	Kupplungsring
22	6109004 1098	Kupplungsfeder
23	6109004 1865	Keil
24	6109004 1866	Welle
25	6109004 1867	Keil
26	6109004 1868	Sprengring
27	6109004 1869	Kettenrad
28	6109004 1870	Distanzhülse
29	6109004 1871	Zahnrad
30	6109004 1872	Distanzhülse
31	6109004 1873	Zahnrad
32	6109004 1874	Zahnrad
33	6109004 1925	Bremsklotz
34	6109004 1876	Zahnrad
35	6109004 1877	Unterlegscheibe
36	6109004 1847	Unterlegscheibe

37	6109004	1879	Distanzhülse
38	6109004	1880	Zahnrad
39	6109004	1881	Welle
40	6109004	1882	Distanzhülse
41	6109004	1883	Kettenrad
42	6109004	1884	Zahnrad
43	6109004	1885	Unterlegscheibe
	6109004	1886	Unterlegscheibe
	6109004	1887	Unterlegscheibe
	6109004	1888	Unterlegscheibe
	6109004	1889	Unterlegscheibe
	6109004	1890	Unterlegscheibe
	6109004	1891	Unterlegscheibe
	6109004	1892	Unterlegscheibe
	6109004	1893	Unterlegscheibe
	6109004	1894	Unterlegscheibe
	6109004	1895	Unterlegscheibe
	6109004	1896	Unterlegscheibe
	6109004	1906	Unterlegscheibe
44	6109004	1898	Antriebswelle
45	6109004	1899	Zahnrad
46	6109004	2136	Distanzhülse
47	6109004	1901	Zahnrad
48	6109004	1902	Zahnrad
49	6109004	1924	Unterlegscheibe
50	6109004	1904	Zahnrad
51	6109004	1853	Unterlegscheibe
52	6109004	1905	Dichtring
53	6109004	1906	Unterlegscheibe
54	6109004	2137	Welle links
55	6109004	1908	Zahnrad
56	6109004	1909	Sprengring
57	6109004	1910	Zahnrad
58	6109004	1911	Welle
59	6109004	1912	Zahnrad
60	6109004	2138	Welle rechts
61	6109004	1914	Gehäuse Unterteil
62	6109004	1112	Bremsklotz
63	6109004	1096	Bremsscheibe
64	6109004	1915	Distanzstück
65	6109004	1916	Klemmbacke
66	6109004	1917	Stift
67	6109004	1918	Schraube
68	6109004	1919	Platte
69	6109004	1920	Unterlegscheibe
70	6109004	1921	Halterung
71	6109004	1922	Mutter
72	6109004	1923	Schraube
73	6109004	1926	Schmierfett

28

Klebeschilder





Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
		XVI. Klebeschilder	
4	6109004 2139	Klebeschild Grill	
7	6109004 2140	Klebeschild Vorsicht	
8	6109004 2001	Klebeschild Gefahr	
9	6109004 2141	Klebeschild Rotierende Messer	
10	6109004 2003	Aufkleber Lenkrad	
11	6109004 2142	Aufkleber Bedienungshinweis	
13	6109004 2143	Aufkleber Warnung Prallblech	
14	6109004 2002	Aufkleber 100 Db	



— F 1 —



30.

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck
1	6109004 1217	XVII. Räder/Reifen Ventilkappe Ventil Schmiernippel (nur vorne) Reifen vorne Reifen hinten Schlauch vorne Schlauch hinten Felge vorne Felge hinten Kappe Lager (nur vorne) Unterlegscheibe	
2	6109004 1099		
3	6109004 1220		
4	6109004 2144		
5	6109004 1065		
6	6109004 1008		
7	6109004 1019		
8	6109004 1218		
9	6109004 1108		
	6109004 1050		
	6109004 1104		
	6109004 1034		



32

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
1	6109004 2199	VI. Lenkrad	
2	6109004 1191	Lenkradabdeckung	
3	6109004 1192	Mutter	
4	6109004 1975	Scheibe	
5	6109004 1084	Lenkrad	
6	6109004 1193	Hülse	
7	6109004 1194	Schraube	
8	6109004 1091	Führungsblech	
9	6109004 1095	Lenkwelle	
10	6109004 1195	Bügel	
11	6109004 1196	Buchse	
12	6109004 1197	Sicherungsring	
13	6109004 1198	Scheibe Lenkradadapter	



- D 12 -


36

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
		VIII. Vorderachse	
1	6109004 1062	Kappe	
2	6109004 1215	Sprengring	
3	6109004 1034	Scheibe	
4	6109004 1036	Buchse	
5	6109004 1038	Vorderachse	
6	6109004 1054	Scheibe	
7	6109004 1216	Achsschenkel rechts	
8	6109004 1035	Scheibe	
9	6109004 1206	Splint	
10	6109004 1207	Scheibe	
11	6109004 1022	Buchse	
12	6109004 1221	Gestänge	
13	6109004 1222	Achsschenkel links	




- D 14 -

Lenkungsteile



ab Bf. 32


Vorderachse



34

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
		VII. Lenkungsteile	
1	6109004 2093	Gestänge	
2	6109004 1200	Schraube	
5	6109004 1085	Zahnradsegment	
6	6109004 1202	Buchse	
7	6109004 1203	Mutter	
8	6109004 2094	Schelle	
9	6109004 1205	Mutter	
10	6109004 1206	Splint	
11	6109004 1207	Scheibe	
12	6109004 1022	Buchse	
13	6109004 1141	Schraube	
14	6109004 1209	Scheibe	
15	6109004 1210	Schraube	
16	6109004 1211	Schraube	
17	6109004 1212	Konsole	
18	6109004 1213	Mutter	
19	6109004 1214	Mutter	
20	6109004 1047	Mutter	
21	6109004 1153	Mutter	





9. Bremse/Mähwerksaushebung

38

IX. Bremse/Mähwerkausehebung

1	6109004	1247	Kappe
2	6109004	1225	Gestänge
3	6109004	1226	Halterung
4	6109004	1228	Pedalabdeckung
5	6109004	1227	Halterung
6	6109004	1229	Splint
7	6109004	1230	Scheibe
8	6109004	1131	Schraube
9	6109004	1206	Splint
10	6109004	1207	Scheibe
11	6109004	2095	Gestänge
12	6109004	2096	Kupplung/Bremspedal
13	6109004	1243	Gestänge
14	6109004	1242	Halterung
15	6109004	2097	Hebel
16	6109004	1233	Scheibe
17	6109004	1028	Sprengring
18	6109004	1237	Feder
19	6109004	1047	Mutter
20	6109004	1236	Mutter
21	6109004	2098	Gestänge
22	6109004	2099	Stellstück
23	6109004	1047	Mutter
24	6109004	1042	Scheibe
25	6109004	1046	Klammer
26	6109004	1214	Mutter
27	6109004	2100	Gestänge
28	6109004	2101	Mähwerkausehebevorrichtung
29	6109004	1244	Schraube
30	6109004	1245	Mutter

X. Mähwerksaushebung




Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung
X. Mähwerkshebung		
1	6109004 2079	Schelle
2	6109004 1284	Halterung
3	6109004 1285	Schraube
4	6109004 1047	Mutter
5	6109004 1286	Kupplungshebel
6	6109004 1287	Schraube
7	6109004 2102	Arm
8	6109004 1289	Schraube
9	6109004 1290	Verbindungsstück
10	6109004 1206	Splint
11	6109004 1207 x	Scheibe
12	6109004 1291	Griff
13	6109004 2103	Hebevorrichtung
14	6109004 1293	Druckfeder
15	6109004 1294	Scheibe
16	6109004 1046	Klammer
17	6109004 2104	Gestänge
18	6109004 2046	Verstellstück
19	6109004 1126	Mutter
20	6109004 1271	Schraube
23	6109004 1206	Splint
24	6109004 1298	Scheibe
25	6109004 1299	Distanzhülse
26	6109004 1300	Gestänge
27	6109004 1301	Knopf
28	6109004 1229	Klammer
29	6109004 2105	Gestänge

41

Motor / Gasregulierung

