


GT 15H +

GT 16H



I. Elektrische Anlage

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
1	123198X	Flügelmutter		32	11050400	Zahnscheibe	
2	19091016	Unterlegscheibe		33	10040400	Sicherungsring	
3	102476X	Batterieabdeckung		34	108824X	Sicherung	
4	72240460	Bolzen		35	9433R	Amperemeter	
5	121537X	Batterie		36	6009J	Halterung	
6	7603J	Batterierahmen		37	10101000	Unterlegscheibe	
7	122910X	Kabelbaum		38	73911000	Mutter	
8	110859X	Kabel		39	19070818	Scheibe	
9	7662J	Glühbirne		40	102501X	Ringleitung	
10	100541K	Schlauch		41	235R	Klammer	
11	7192J	Kabelband		42	4022J	Mutter	
12	104445X	Schalter		43	4021J	Schalter	
13	4206J	Kabel		44	109787X	Abdeckung	
14	102972X	Schalter		45	121305X	Schalter	
15	109788X	Mutter		46	121264X	Abdeckung	
16	109434X	Schlüssel		47	121549X	Aufkleber	
17	109081X	Magnetschalter		48	74641008	Schraube	
18	110712X	Schalter		49	73951000	Mutter	
19	73680400	Mutter		50	4171R	Klammer	
20	719J	Abdeckung					
21	4207J	Kabel					
22	17021008	Schraube					
23	109748X	Relais					
24	2751R	Klammer					
25	109596X	Klemme					
26	10090400	Unterlegscheibe					
27	73350400	Mutter					
28	74780408	Schraube					
29	73510400	Mutter					
30	74760412	Schraube					
31	73220400	Mutter					

Chassis


Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
1	121442X	Sitz		68	105838X	Sicherungsring	
2	121247X	Rahmen		69	105751X	Niete	
3	105513X	Halterung		70	73680600	Mutter	
4	120822X	Aufkleber		71	17490608	Schraube	
5	121642X388	Kotflügel		72	17490612	Schraube	
6	106202X	Rückstrahler		73	108105X	Platte	
7	121586X	Aufkleber		74	72140606	Schraube	
9	105511X	Halterung		75	17431008	Schraube	
10	121067X	Druckfeder		76	74760616	Schraube	
11	105531X	Keil		77	121794X	Abdeckung	
12	105508X	Halterung		78	123091X	Prallblech	
13	6431J	Puffer		79	19091216	Scheibe	
14	121221X	Tankverschluß		80	9151R	Sicherungsscheibe	
15	106020X	Tank		81	73220400	Mutter	
16	3645J	Buchse		82	74760532	Schraube	
17	8710J	Stutzen		83	73510500	Mutter	
18	6999R	Befestigungsklammer		84	17211010	Schraube	
19	8546R	Schlauch		85	104755X	Blechmutter	
21	105523X	Platte		86	17490512	Schraube	
22	109219X	Platte		87	105037X	Gummi	
23	74760610	Schraube		88	7605J	Schraube	
24	105465X388	Pedal, links		89	73680400	Mutter	
25	101892X	Aufkleber		90	74191008	Schraube	
26	108682X	Aufkleber		91	10071000	Sicherungsring	
27	109864X	Pedalbelag		93	19131312	Scheibe	
28	121306X	Zugvorrichtung		96	74760612	Schraube	
29	74760510	Schraube		98	109808X	Klammer	
30	74190512	Schraube		99	73731000	Mutter	
31	121278X	Chassis	100	7206J		Distanzhülse	
32	108372X388	Pedal, rechts	101	19070818		Mutter	
33	110828X	Platte	102	74981020		Schraube	
34	4171R	Scheibe	104	19111116		Scheibe	
35	110436X	Stopfen	106	10090400		Sicherungsring	
36	109252X	Halteblech	108	17490616		Schraube	
37	108106X013	Platte	109	2751R		Scheibe	
38	1554J	Buchse	113	121144X		Schraube	
39	109820X	Aufkleber	114	19171912		Scheibe	
40	104805X	Blech	116	121236X		Distanzhülse	
41	121312X	Blech	120	110853X		Konsole	
42	2029J	Mutter	121	110852X		Konsole	
43	121723X011	Platte	122	105419X388		Halterung	
46	108372X388	Platte, links	123	1200068X		Schraube	
47	122925X	Aufkleber	124	19171912		Scheibe	
50	108784X	Haltestift	125	11050600		Zahnscheibe	
51	104618X	Haltestift	126	19191614		Scheibe	
52	108370X388	Abdeckhaube	127	17190412		Schraube	
53	5479J	Abdichtung	128	19091216		Scheibe	
54	110829X	Führungsstütze	129	11030400		Zahnscheibe	
55	108965X	Platte	130	73490400		Flügelmutter	
56	121588X	Aufkleber	131	11050400		Scheibe	
57	108371X388	Platte, rechts	132	19111212		Scheibe	
58	121587X	Aufkleber - Haube, rechts	134	121248X		Buchse	
59	104613X	Abdeckung	135	73900400		Sicherungsmutter	
60	106395X	Scheibe	136	121246X		Halteblech	
61	110855X	Halterung, links	137	121249X		Distanzhülse	
62	110854X	Halterung, rechts	138	72170410		Schraube	
63	105839X	Scheibe	139	121251X		Gummi	
64	122100X	Verkleidung	140	121250X		Druckfeder	
65	105529X	Bolzen	141	74641008		Schraube	
66	73680500	Mutter	142	73951000		Mutter	
67	74760612	Schraube					

III. Antrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stok.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stok.
1	122440X	Schalldämpfer		56	110812X	Unterlegscheibe	
*2	9151R	Tülle		57	105707X	Halterung	
3	303777	Motor		58	105709X	Feder	
4	122441X	Dichtung		59	105724X	Konsole	
9	13200300	Verbindungsstück		60	74760624	Schraube	
10	13280336	Nippel		61	106298X	Riemenscheibe	
11	91084	Stopfen		62	105706X	Lager	
12	122926X	Gaszug		63	19252016	Unterlegscheibe	
13	122439X	Platte		64	2228M	Keil	
14	123461X	Keilriemen		65	17720408	Schraube	
15	5320R	Schelle		66	17490624	Schraube	
16	108191X	Platte		67	11050600	Zahnscheibe	
17	108094X	Halterung		68	74760612	Schraube	
18	9396E	Kell		69	74760616	Schraube	
*19	73510600	Mutter		70	72140606	Schraube	
20	108093X	Bügel		71	76020412	Splint	
21	108097X	Distanzhülse		73	108214X	Halterung	
22	19332616	Unterlegscheibe		74	101279K	Distanzhülse	
23	108457X361	Felge		75	105307X	Riemenscheibe	
24	12000053	Sicherungsring		76	108216X	Keilriemenführung	
25	104757X	Abdeckklappe		77	74760648	Schraube	
26	19332416	Unterlegscheibe		78	105597X	Riemenhalter	
27	65139	Ventil		79	10040600	Sicherungsring	
28	59192	Kappe		80	106268X	Reifen (schlauchlos)	
29	74610764	Schraube		80A	7152J	Schlauch (b. Bedarf)	
30	108252X	Unterlegscheibe		81	120443X	Führung	
31	10040400	Sicherungsring		82	108236X	Halterung	
32	108218X	Kupplung		83	17021008	Schraube	
33	109842X	Riemenscheibe		84	110422X	Feder	
35	74760644	Schraube		85	74760636	Schraube	
36	4859J	Riemenscheibe		86	120322X004	Distanzhülse	
37	4470J	Distanzhülse		*88	19091016	Unterlegscheibe	
38	19131312	Unterlegscheibe		89	72140506	Schraube	
39	109070X	Führung		90	73680500	Mutter	
40	120136X	Führung		91	4939M	Klammer	
41	109169X	Gestänge		*92	17490508	Schraube	
42	76020412	Splint		94	17190408	Schraube	
43	108212X	Drehzapfen		*95	17450808	Schraube	
44	108661X	Feder		*96	123161X	Aufkleber	
45	121091X	Gestänge		*98	17490608	Schraube	
46	8883R	Abdeckung		99	123072X	Gaszug	
47	106918X	Lagerbock		100	17030808	Schraube	
48	108096X	Welle		101	122435X	Rohr, rechts	
49	1572H	Stift		102	122434X	Rohr, links	
50	71673	Kappe		103	17490512	Schraube	
51	105844X	Gestänge		104	122981X	Platte	
52	105710X	Gestänge		*105	2751R	Klammer	
53	73680600	Mutter		106	122442X	Schraube	
54	106499X	Halterung		107	123161X	Aufkleber	
55	12000039	Sicherungsring					

*) ohne Abbildung

IV. Lenkung




IV. Lenkung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
2	121584X	Kappe		44	105664X	Halterung	
3	73940800	Mutter		45	105727X	Gestänge	
4	100712K	Unterlegscheibe		46	10040600	Unterlegscheibe	
5	100713N	Lenkrad		47	10040500	Unterlegscheibe	
6	100711L	Adapter		48	121334X	Gestänge	
7	106945X	Distanzhülse		49	73810500	Mutter	
8	106943X	Zwischenstück		50	105655X	Achse, links	
9	4921H	Splint		51	19272016	Scheibe	
10	102670X	Feder		52	110438X	Distanzhülse	
11	110739X	Federring		*53	6266H	Unterlegscheibe	
13	104757X	Kappe		54	3366R	Lager	
14	106933X	Kugelgriff		55	73901000	Mutter	
15	110845X	Gestänge		56	108075X	Frontachse	
16	108194X	Feder		57	105653X	Achse, rechts	
17	108196X	Halterung		58	278H	Schmiernippel	
18	109557X	Lenkwelle		59	65139	Ventil	
19	2882J	Stift		60	59192	Kappe	
20	74580	Distanzhülse		61	9040H	Lager	
21	71208	Buchse		62	106732X361	Felge 6"	
22	109432X	Halterung		63	106222X	Reifen, vorne (schlauchlos)	
23	19212016	Unterlegscheibe		63A	59904	Schlauch (b. Bedarf)	
24	12000029	Klammer		64	73800600	Mutter	
25	6266H	Unterlegscheibe		65	108212X	Drehzapfen	
26	108683X	Gestänge		66	120131X	Gestänge	
27	108972X	Unterlegscheibe		67	108205X	Halterung	
28	108684X	Klaue		68	108198X	Distanzhülse	
29	108126X	Keil		69	74760624	Schraube	
30	78020412	Splint		70	17490612	Schraube	
31	73680600	Sicherungsmutter		71	17490508	Schraube	
32	108200X	Unterlegscheibe		73	6855M	Schmiernippel	
33	19131312	Unterlegscheibe		74	121748X	Unterlegscheibe	
34	108518X	Bolzen		75	5320R	Schelle	
35	19212016	Unterlegscheibe		76	19111216	Scheibe	
36	108201X	Distanzhülse		77	108685X	Zahnrad	
37	108397X	Gestänge		78	109816X	Führung	
38	108844X	Feder		79	101930X	Unterlegscheibe	
39	19132012	Unterlegscheibe		80	19131316	Scheibe	
40	74760648	Schraube		81	19131212	Scheibe	
41	108209X	Hebel		82	19151516	Scheibe	
42	105663X	Halterung		83	121232X	Kappe	
43	74761060	Schraube		84	121749X	Scheibe	

*) ohne Abbildung


V. Hebevorrichtung



V. Hebevorrichtung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
1	121891X	Handrad		34	1200022	Klammer	
2	73360700	Mutter		36	72140606	Schraube	
3	110729X	Gestänge		37	19292016	Unterlegscheibe	
4	76020308	Splint		38	110807X	Mutter	
5	2876H	Feder		39	73350600	Mutter	
6	19131016	Unterlegscheibe		40	74780624	Schraube	
7	73680600	Mutter					
8	19151216	Unterlegscheibe					
9	110810X	Drehzapfen					
10	105848X	Schraube					
11	109413X	Griff					
12	105723X	Hülse					
13	121002X	Hebel					
14	110739X	Scheibe					
15	73980600	Mutter					
16	4939M	Klammer					
17	121006X	Gestänge					
18	4921H	Klammer					
19	19171516	Unterlegscheibe					
20	110029X	Gestänge					
21	121031X	Welle					
22	110448X	Gestänge					
23	110447X	Drehzapfen					
24	73710700	Mutter					
25	12000037	Klammer					
26	105864X	Halterung					
28	121598X	Gestänge, rechts					
29	9135R	Klammer					
30	106308X	Drehzapfen					
32	73220800	Mutter					
33	121599X	Gestänge, links					

VI. Mähwerk




VI. Mähwerk

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
1	73680600	Mutter		45	19132012	Unterlegscheibe	
2	19131614	Unterlegscheibe		46	AM 7631J	Keilriemenführung, links - aus!	
3	121316X	Riemenscheibe		47	109278X	Halterung, rechts	
5	106902X	Distanzhülse		48	108359X	Halterung, links	
6	677A451	Riemenscheibe		49	108592X	Aufkleber	
7	106513X	Unterlegscheibe		50	105185X	Aufkleber	
8	121425X	Lasche		51	72140614	Schloßschraube	
9	109776X	Bolzen		52	72140608	Schloßschraube	
10	106523X	Halterung		53	72140612	Schloßschraube	
11	106522X	Halterung		54	74760620	Schraube	
12	121236X	Distanzhülse		55	72140506	Schloßschraube	
13	19131316	Scheibe		56	19111116	Unterlegscheibe	
14	106037X	Keilriemenführung		57	73680500	Mutter	
15	106214X	Abdeckung		58	74760648	Schraube	
16	106085X	Keilriemen		59	74110632	Schraube	
17	73220600	Mutter		61	19111216	Unterlegscheibe	
18	10040600	Unterlegscheibe		62	74760580	Schraube	
19	102932X	Spannrolle		65	72140506	Schloßschraube	
20	106526X	Hebel		66	17490612	Schraube	
21	7644J	Zugfeder		67	72140606	Schraube	
22	106041X	Spanndorn		68	102727X	Zugfeder	
24	109599X	Halterung		69	73930600	Mutter	
25	105662X	Konsole		70	72110506	Schloßschraube	
26	4921H	Splint		72	1685H	Mutter	
27	105744X	Gestänge		73	109729X	Rolle	
28	109835X	Gestänge		74	19151610	Unterlegscheibe	
29	109600X	Halterung		75	72140620	Schraube	
30	108119X	Keilriemenabdeckung		76	19131210	Scheibe	
32	8418J	Keilriemenführung, rechts		*77	19131410	Scheibe	
33	121423X	Mähwerkabdeckung		78	121352X	Halterung	
34	105304X	Kappe		79	72110505	Schloßschraube	
35	106734X	Feder					
36	110452X	Mutter					
37	109743X	Halteblech					
38	109785X	Auswurfschutzvorrichtung					
39	121849X	Aufkleber					
40	19111016	Unterlegscheibe					
41	109984X	Aufkleber					
42	106735X	Gestänge					
43	122265X	Messer					
44	74610624	Schraube					

*) ohne Abbildung


VII. Differential

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
1	106932X	Kugelgriff		14	108099X	Riemenscheibe	
2	120345X	Gestänge		15	74760656	Schraube	
3	76020412	Splint		16	108185X	Kellriemenschutz	
4	108212X	Drehzapfen		17	5648R	Distanzhülse	
5	4921H	Klammer		18	2898J	Keil	
6	108222X	Platte		19	108180X	Pumpe	
7	108182X	Halterung		20	108179X	Dichtung	
8	74760648	Schraube		21	-	Differential 1300	
9	74760412	Schraube		22	104777X	Keilriemenführung	
10	10040400	Sicherungsring		23	19131312	Unterlegscheibe	
11	19092016	Unterlegscheibe		24	19131213	Schelbe	
12	108833X	Ventllator		25	102670X	Druckfeder	
13	23200506	Stellschraube		26	19131614	Scheibe	




VIII. Pumpe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
2	108907X	Abdeckung		30	108935X	Mutter	
3	108908X	Behälter		31	108936X	Bolzen	
5	108910X	Dichtung		32	108937X	Dichtung	
6	108911X	Pumpengehäuse		33	108938X	Welle	
7	108912X	Stopfen		34	108939X	Paßstift	
8	108913X	Sprengring		35	108940X	Paßstück	
9	108914X	Unterlegscheibe		36	108941X	Stift	
10	108915X	Hülse		37	108942X	Ventilkörper	
11	108916X	Nippel		38	108943X	Kugel	
12	108917X	O-Ring		39	108944X	Sprengring	
13	108918X	Ventilhalterung		40	108945X	Feder	
14	108919X	Feder		41	108946X	Stopfen	
15	108920X	Abdichtung		42	108947X	O-Ring	
16	108921X	Drehkolben		43	108948X	Abdeckgehäuse	
17	108922X	Hydraulikring		44	108949X	Dichtring	
18	108923X	Gehäuse		45	108950X	Kugellager	
19	108924X	Kolben		46	108951X	Sprengring	
20	108925X	Dichtungsring		47	108952X	Sicherungsring	
21	108926X	Dichtungsring		48	108953X	Distanzhülse	
22	108927X	Drehplatte		49	108954X	Zahnrad	
23	108928X	Drehkolben		50	108955X	Sicherungsring	
24	108929X	Sicherungsring		51	108956X	Welle	
25	108930X	Sprengring		52	108957X	Keil	
26	108931X	Kugellager		53	108958X	Hydraulikring	
27	108932X	Welle		54	108959X	Schraube	
28	108933X	Dichtring		55	108960X	O-Ring	
29	108934X	O-Ring		56	108961X	Stopfen	



IX. Hinterachse



IX. Hinterachse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
1	778197	Zahnrad		30	780090	Unterlegscheibe	
2	778198	Zahnrad		31	788008	Öfangring	
3	786019	Welle		32	786026	Paßstift	
4	786027	Platte		33	792046	Schraube	
5	774028A	Mitnehmer		34	792122	Stopfen	
6	774029A	Mitnehmer		36	790027	Bremsscheibe	
7	778033A	Zahnrad		37	790006	Bremsbelag	
8	774526	Achse		38	790007	Platte	
9	774527	Achse		39	790025	Bremsklau	
10	780107	Unterlegscheibe		40	790017	Halterung	
11	780042	Unterlegscheibe		41	792076	Unterlegscheibe	
12	792018	Sicherungsring		42	792075	Sicherungsmutter	
13	792020	Schraube		43	792073	Schraube	
14	792006	Unterlegscheibe		43A	792085	Schraube	
15	770052	Gehäuse (einschl. Nr. 16 u. 17)		44	786086	Halterung	
16	780013	Nadellager		45	786066	Distanzhülse	
17	780088	Nadellager					
18	772085	Gehäusedeckel (einschl. Nr. 16 u. 19)					
19	780089	Nadellager					
20	782041A	Wellenhülse (einschl. 2 x Nr. 21)					
21	780054	Buchse					
22	782042A	Wellenhülse (einschl. 2 x Nr. 21)					
23	776207	Ritzel					
24	788044	Dichtung					
25	778036	Zahnrad					
26	778083	Zahnrad					
27	778041	Ritzel					
28	786017	Distanzhülse					
29	780001	Unterlegscheibe					

IX. Hinterachse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.	Bild-Nr.	Ersatzteil-Nummer	Bezeichnung	Stck.
1	778197	Zahnrad		30	780090	Unterlegscheibe	
2	778198	Zahnrad		31	788008	Ölfangring	
3	786019	Welle		32	786026	Paßstift	
4	786027	Platte		33	792046	Schraube	
5	774028A	Mitnehmer		34	792122	Stopfen	
6	774029A	Mitnehmer		36	790027	Bremsscheibe	
7	778033A	Zahnrad		37	790006	Bremsbelag	
8	774526	Achse		38	790007	Platte	
9	774527	Achse		39	790025	Bremsklaue	
10	780107	Unterlegscheibe		40	790017	Halterung	
11	780042	Unterlegscheibe		41	792076	Unterlegscheibe	
12	792018	Sicherungsring		42	792075	Sicherungsmutter	
13	792020	Schraube		43	792073	Schraube	
14	792006	Unterlegscheibe		43A	792085	Schraube	
15	770052	Gehäuse (einschl. Nr. 16 u. 17)		44	786086	Halterung	
16	780013	Nadellager		45	786066	Distanzhülse	
17	780088	Nadellager					
18	772085	Gehäusedeckel (einschl. Nr. 16 u. 19)					
19	780089	Nadellager					
20	782041A	Wellenhülse (einschl. 2 x Nr. 21)					
21	780054	Buchse					
22	782042A	Wellenhülse (einschl. 2 x Nr. 21)					
23	776207	Ritzel					
24	788044	Dichtung					
25	778036	Zahnrad					
26	778083	Zahnrad					
27	778041	Ritzel					
28	786017	Distanzhülse					
29	780001	Unterlegscheibe					