www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

CHASSIS AND ENCLOSURES



Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	165480		CHASSIS.STAMPING
2	140356		SUB= 145009
3	17490612		SCREW
4	19131216		WASHER
5	155272		BUMPER-HOOD/DASH
6	155923		SADDLE
8	126471X		"CLIP,INSULATOR"
9	154587X011		DASH.PANEL.ASSY
10	72140608		SUB= 72110608
11	155927		"PANEL-DASH,LH"
12	145660		CLIP.TINNERMAN
13	155936		"PANEL-DASH,RH"
14	17490608		SCREW LT
15	74180512		SCREW
16	73510500		NUT
17	159639X428		"HOOD W/TRIM,MS428"
18	126938X		SUB= 532126938
20	156437		"PLATE-MTG,BATT/FU"
23	124028X		SUB= 532124028
24	74780616		BOLT
25	19131312		WASHER
26	73800600		NUT
28	157428		GRILL
29	146654X599		GRILLE.LENS
30	140002X428		"FENDER WS,FTK"
31	137113		BRKT.ASM.FENDER
33	145244X428		FOOTREST PNT LH
34	145243X428		FOOTREST.RH.LT/GT
35	72110606		BOLT
37	17490508		SCREW LT
38	139886		BRACKET ASM LH
39	139887		BRACKET ASM RH
44	140675		STRAP ASM FENDER
47	105531X		NUT-PUSH YT
51	73800400		NUT
52	19091416		WASHER
53	144697		BRACKET.GRILLE.LH
54	161464		SCREW.HEX.WS.HD
55	144696		BRACKET.GRILLE.RH
57	74780412		SUB= 74780414
58	140527		CAP ASM FUEL
140	158418		BRKT SUSPENSION
145	156524		"ROD POVOT,CHASSIS"

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C



Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	157163		"DECAL.OPER,SDL"
2	137259		"DECAL, WARNING"
3	159216		"DECAL HOOD,RH 19H"
6	157140		DECAL.CAUT.ENG/FR
7	101892X		DECAL T
8	159217		"DECAL HOOD,LH 19H"
9	157582		"DECAL CHASSIS,46""
13	156428		DECAL INS STRG WH
14	145005		DECAL.BATRY.3-3908
15	160397		SUB= 532160397
16	156412		DECAL FENDER
17	165367		DECAL
18	159210		DECAL LENS
	138311		DECAL HANDLE LIFT
	133671		FOOTREST PAD
	168566		MANUAL, OWNER'S
	168567		MANUAL, OWNER'S

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

DRIVE



Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	SUPPLIER		CHECK WITH SUPPLIER
2	146682		SPRING.BRAKE.RETU
3	123666X		PULLEY TRANS
4	12000028		SUB= 2267J
5	121520X		STRAP TORQUE
6	17490512		SCREW
8	166020		ROD.SHIFT.FEND.ADJ.YT
9	160889		CLUTCH.ELECTRIC
10	76020416		PIN COTTER 1/8
11	105701X		WASH-SHFT PLT LT
13	74550412		BOLT.1/4-28.W/PAT
14	10040400		LOCKWASHER
16	73800500		NUT
18	74780616		BOLT
19	73800600		NUT
20	150280		BOLT.7/16-20X4.25
21	121274X		KNOB.DUCKHEAD.1/2
22	145204		ROD.BRAKE.PARK.LT
23	154978		BRACKET.CLUT.MTG.
24	73350600		NUT
25	106888X		SPRING ROD LT
26	19131316		WASHER
27	76020412		COTTER PIN
28	145204		ROD.BRAKE.PARK.LT
29	71673		PLUNGER CAP T
30	130807		TRANSAXLE MTG BKT
31	127275X		"KEEPER,BELT LH T"
32	74760512		BOLT
33	72140506		BOLT
34	155071		SHAFT ASM-PEDAL F
35	120183X		NYLON BEARING
36	19211616		WASHER LT
37	1572H		SUB= 2882J
38	131494		FLAT IDLER PULLEY
39	74760644		BOLT
40	4470J		SPACER T
41	165838		"KEEPER,BELT.IDLER FLAT"
42	19131312		WASHER
47	127783		SUB= 139245
48	154407		BELLCRANK.CLUTCH
49	123205X		RETAIN BELT
50	74760624		SUB= 74930624
51	73680600		SUB= 73690600
52	73680500		SUB= 73690500
53	105710X		"LINK, CLUTCH T"
55	105709X		"SPRING, RETURN LT"
56	74760620		SUB= 74780620
57	130801		SUB= 138255
58	127274X		"KEEPER,BELT RH T"
59	140312		KEEPER BELT CNTSP
61	17490612		SCREW
62	123533X		"COVER,PEDAL"
63	145868		PULLEY.CLUTCH.EVX
65	10040700		LOCKWASHER
66	154778		KEEPER-BELT
74	137057		SPACER AXLE
75	121749X		WASHER
76	12000001		E-RING LT

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
77	123583X		SQUARE KEY
78	121748X		WASHER
79	2228M		SUB= 2228M1
80	145090		"ARM.SHIFT.20""TIRE"
81	165592		SHAFT.ASM.CROSS
82	123782X		"SPRING,TORSION"
83	19171216		WASHER
84	166231		LINK.TRANSAXLE.PMST/DANA
85	150360		NUT.CNT.LOCK.1/4
89	139991X428		CONSOLE
90	124346X		NUT
96	4497H		RETAINER M
100	19111216		WASHER M
112	19091210		WASHER LT
113	127285X		"STRAP,TORQUE"
145	74490540		BOLT.HEX.FLGHD
150	165850		BUSHING.BELLCRANK.GRD.DR
151	19133210		WASHER

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

ELECTRICAL



Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	144925		SUB= 123899X
2	74760412		BOLT LT
8	7603J		"TRAY T, BATTERY"
10	145211		SUB= 150177
11	150109		HOLDDOWN BATTERY
12	145769		SUB= 150177
16	153664		SWITCH INTERLOCK
19	10090400		SUB= 10040400
20	73350400		NUT
21	166181		HARNESS.ASM.LIGHT W/4152J
22	4152J		HEADLAMP BULB
24	4799J		"CABLE T, BATTERY"
25	146148		CABLE.6GA.22W/16W
26	166180		FUSE.15 AMP
27	73510400		NUT
28	145491		CABLE.GRND.6GA.21
29	160784		SWITCH.PLUNGER
30	140301		SWITCH IGN 4POS
31	124211X		NUT IGNITION
32	141226		COVER KEY SWITCH
33	122147X		KEY
40	166150		HARNESS.IGNITION
41	71110408		BOLT HXHD FIN
42	131563		SUB= 154336
43	145673		SUB= 146154
44	73640400		NUT HXKEP 1/4X20
45	122822X		AMMETER
50	154959		PTO SWITCH.BLK
51	140405		RING RETAIN PTO
52	141940		PROTECTION LOOP
55	17490508		SCREW LT
70	166664		HARNESS.ENGINE
80	146685		HARNESS.CLUT.EVX.
81	109748X		RELAY ASSY T

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

ENGINE



NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm.

OPTIONAL EQUIPMENT
Spark Arrester

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	141295		CONTROL THRT 35.5
2	17720410		SCREW LT
3	SUPPLIER		CHECK WITH SUPPLIER
4	149723		MUFFLER.TW.LOTONE
5	144069		EXHAUST.B&S.18.LH
6	144068		EXHAUST.B&S.18.RH
7	138129		CLAMP.TUBE.DBL.EN
8	150176		BOLT.5/16-18.UNC
10	145552		SHIELD.HEAT.
11	10040400		LOCKWASHER
12	74780412		SUB= 74780414
13	165287		GASKET MUFFLER
14	13280336		PIPE NIPPLE LT
15	13200300		ELBOW
16	11050600		LOCKWASHER
17	17490624		SCREW LT
23	159880		SHIELD.BRN/DBR.GD
25	145996		CONTROL.CHOKE.37
26	73920600		"NUT,KEPS 3/8-24IM"
27	152927		"SCREW-TT,10-32 FL"
29	137180		SUB= 532137180
31	151346		TANK FUEL REAR
32	140527		CAP ASM FUEL
33	123487X		HOSE CLAMP
34	106082X		PAD-SPACER LT
35	17490512		SCREW
37	8543R		FUEL LINE T
38	SUPPLIER		CHECK WITH SUPPLIER
39	109227X		PAD IDLER TI
40	3645J		BUSHING OUTLET T
41	139277		STEM.TANK.FUEL
81	128861		NUT

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

LIFT

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches
1 inch = 25.4 mm



Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	159460		WIRE ASM W.SPRING
2	159471		"SHAFT ASM LIFT,RH"
3	105767X		PIN-GROOVE LT
4	12000002		SUB= 2225J
5	19211621		WASHER
6	120183X		NYLON BEARING
7	125631X		GRIP HANDLE
8	124526X		SUB= 125925X
11	139865		SUB= 918139865
12	139866		SUB= 151140
13	4939M		SUB= 85902
15	127218		LINK.FRONT
16	73350800		NUT
17	130171		TRUNION
18	73800800		NUT.LK.W/WSH.1/2.
19	139868		ARM SUSP REAR
20	163552		RETAINER SPRING
23	110807X		NUT T
24	19131016		WASHER
25	2876H		SPRING T
26	76020308		SUB= 3145
27	126971X		SUB= 532126971
28	73350600		NUT
29	138057		KNOB INF 3/8-16
30	150233		TRUNNION
31	140302		BEARING PVT LH
32	73540600		NUT.CROWNLOCK.3/8
36	155097		POINTER-INDICAT
37	123935X		"PLUG,HOLE"
38	17490512		SCREW
40	19112410		WASHER
41	123934X		HEIGHT INDICATOR
49	145212		NUT.HXFLG.LOCK.
50	110452X		NUT PUSH M

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

MOWER DECK



Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	156948		"MOWER ASM 46"""
3	138457		BRKT.ASM.SW.44/50
5	4939M		SUB= 85902
6	130832		SUB= 130833
8	850857		BLADE BOLT
9	10030600		SUB= 10040600
10	140296		WASHER.HARD.BLADE
11	157033		"BLADE.HIGHLIFT46"""
12	129895		BEARING.BALL
13	137553		SHAFT.ASM.W/BRNG
14	137152		HOUSING.MAND.44.V
15	110485X		BEARING
16	140329		STRIPPER RND MWR
18	72140505		BOLT
19	132827		BOLT SHD 5/16-18
20	145055		BAFFFLE.VORTEX.46
21	73680500		SUB= 73690500
22	134753		STIFFENER BRKT
23	131267		DEFLECTOR BRKT
24	105304X		CAP-SLEEVE LT
25	149287		SUB= 123713X
26	110452X		NUT PUSH M
27	157788		SHIELD DEFLECTOR
28	19111016		WASHER
29	131491		HINGE ROD
30	157722		"SCREW-THD ROLL,WA"
31	129963		WASHER
32	153531		PULLEY.MAND.36/46
33	137266		SUB= 139729
34	144945		ANCHOR.SPRING.46
35	17490628		SCREW LT
36	19131316		WASHER
37	131494		FLAT IDLER PULLEY
38	156086		"KEEPER BELT,IDLER"
39	144917		PULLEY.DRV.DCK.46
40	137273		"SPRING.SEC.44""VEN"
41	17490620		SCREW
42	122052X		SPACER RETAINER
43	144949		ARM.IDLER.DECK.46
44	133943		HARDENED WASHER
45	145059		COVER.MANDREL.46
46	137729		SCREW.1/4-20X5/8
47	144959		BELT-V.SEC.46.KEL
48	148763		BELT.MWR.PRM.85.4
49	73680600		SUB= 73690600
50	72110612		BOLT.3/8-16X1.50
51	153390		WASHER.FELT.
52	156493		"PULLEY IDLER,FLAT"
72	19131616		WASHER HYT
90	74760616		BOLT
91	132274		SUB= 532132274
92	73800600		NUT
93	19171416		WASHER
94	132264		SUB= 532132264
95	132273		SUB= 532132273
116	137644		BOLT.SHOULDER
117	133957		WHEEL GAGE DONUT
118	73930600		LOCKNUT

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
119	19121414		WASHER
126	144948		ARM.IDLER.PRIM.46
127	146763		PULLEY.IDLER.4.25
	143651		MANDREL SERV ASM
	166209		"MOWER.SVC.46""HP"

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

SCHEMATIC



WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE REPLACED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	G + M + L	NONE
RUN/LIGHT	B + L	A + Y
RUN	B + L	NONE
START	B + L + S	NONE

RELAY

PTO SWITCH

POSITION	CIRCUIT
OFF	C + G, B + H
ON	C + F, B + E, A + D

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

SEAT ASSEMBLY

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.



Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	140118		SEAT.2500/1516.BK
2	140551		BRACKET PVT SEAT
5	145006		CLIP.PUSH-IN.HING
6	73800600		NUT
7	124181X		SPRING COMPRESSIO
10	155925		PAN-SEAT
11	166369		KNOB.SEAT.ADJ.WINGNUT
12	121246X		BRKT SWITCH
13	121248X		BUSHING
14	72050412		BOLT-RD HD SQ NK
15	121249X		SPACER SPLIT
16	123740X		SPRING COMPRESSED
17	123976X		SUB= 73900400
18	124238X		CAP SPRING
21	153236		"BOLT,SHOULDER"
22	73800500		NUT
24	19171912		WASHER
25	127018X		"BOLT,SHOULDER"
27	17490608		SCREW LT
28	150176		BOLT.5/16-18.UNC

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

STEERING ASSEMBLY



Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	121472X		SUB= 150546
2	154427		AXLE ASM
3	156483		SPINDLE.ASM.LH
4	157473		"SPINDLE ASM,RH"
5	6266H		WASHER .T
6	121748X		WASHER
7	19272016		WASHER
8	12000029		RING
9	3366R		COL. SRTG. BEAR.
10	156438		DRAGLINK-STAMPED
11	10040600		LOCKWASHER
13	154779		BEARING AXLE
15	73901000		"NUT-LOC,FLANGE LT"
17	156546		SHAFT ASM STEERIN
18	57079		THRUST WASHER
19	160395		SUPPORT.SHAFT.STEER
22	165857		SCREW.HX.WSH.HD
23	165851		SHAFT.ASM.PITMAN
25	154406		BRKT-STEERING
27	136874		GEAR SECTOR
29	17490612		SCREW
32	139929		ROD.TIE.19.75
33	19111216		WASHER M
34	10040500		LOCKWASHER
35	73810500		NUT.LOCK.5/16-24
36	155099		BUSHING.STEERING
37	152927		"SCREW-TT,10-32 FL"
38	126805X		"INSERT,STR WHEEL"
39	19133808		WASHER T
40	7810H		GRIPCO NUT
41	100711L		ADAPTER LT
42	145054		BOOT.STEER.PL
43	121749X		WASHER
44	153720		EXT SHAFT STEERIN
46	121232X		CAP
47	6855M		ZERK M
51	73800500		NUT
54	74780520		BOLT
62	167902		KIT.STEER.ASM
63	74780616		BOLT
65	154780		SPACER AXLE
66	154404		"BEARING-ARM,PITMA"
67	74781044		BOLT
68	154429		BRACE AXLE
79	19132012		WASHER
80	74950612		BOLT.HX.NYLON3/8-16X3/

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

TRACTOR - - MODEL NUMBER YP1946C

WHEELS & TIRES



NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

Der Ersatzteilspezialist im Internet.

www.ersatzteil-service.de

Ref #	Part Number	Qty	Description
1	59192		VALVE CAP
2	65139		VALVE STEM LT
3	106222X		SUB= 122073X
4	PARTSIMAGE		REFER TO PARTS IMAGE
4	59904		TUBE.5.3/4.5/6
5	106732X427		"RIM ASM 6"" FRT"
6	278H		FITTING LT
7	9040H		"FLANGE, BEARING"
8	106108X427		"RIM AS 8"" REAR"
9	122082X		SUB= 918122082X
10	PARTSIMAGE		REFER TO PARTS IMAGE
10	7152J		TUBE.18X9.5-8
11	104757X		HUB CAP
	144334		SEALANT.TIRE 10 OZ. TUBE

Der Ersatzteilspezialist im Internet.