Anbaufräse
tf85

D

AF-098-030

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

Iseki
SA 360, 560/570/580F-S

Arbeitsbreite:

schmaler Frässatz = 37, 47, 60 cm
breiter Frässatz = 60, 70, 80 cm

mit Spezial- oder Standard-Fräsmesser

Copyright © 2002 by Julius Tielbürger GmbH & Co. KG, Stemwede Nachdruck, auch auszugsweise nicht gestattet. KR-236-820 07/2004-1

Julius Tielbürger GmbH & Co. KG Maschinenfabrik
Postdamm 12 D-32351 Stemwede-Oppenwehe Tel.: +49 (0) 57 73/80 20 Fax: +49 (0) 57 73/81 75
Internet: www.tielbuerger.de