www.ersatzteil-service.de www.ersatzteilplan.de

Tractor Chassis, PTO, Brake & Cutter Controls Cont.

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
109	1200	⅜" UNF x 2¼" Bolt	1
110	1978	⅜" UNF x 2½" Bolt	4
111	8220	Shouldered Spacer Jockey Pulley	2
112	017-0802	⅜" TBL6 Washer	1
113	048-0820	M8 x 20 Set Bolt	1
114	016-1601	M16 Washer	2
115	3463	Spring	1
116	3414	Switch Brake & Cutter Deck Safety	1
117	2592	Chain	Links as req.
118	1067	Washer 4BA	2
119	2045	⅜" Shake proof Washer	8
120	9291	Support Bkt.	1
121	1156	Setscrew ¼" UNF x ¾"	1
122	1331	Washer ¼" Dia. (T3L)	3
123	1270	¼" UNF Nyloc Nut	2
124	3233	Retaining Strip (Plated)	1
125	8732	Rubber Flap	1
126	1734	2BA x ½" Screws Pozi-Pan Hd.	5
127	1053	2BA Nyloc Nuts	9
128	1962	Washer 2BA	10
129	4098	Pop Rivets	6
130	8720	Spring	1
131	4105	¼" UNF x 1" Bolt	1
132	1978	⅜" UNF x 2½" HT Set Bolt	4
133	1735	2BA x ¾" Screw	4
134	3329	Spacer	1
135	3991	Hanger Bar	1
136	8674	Spring	1
137	8262	Stengthening Plate	2
138	4328	Spacer (Hanger Bar)	1
139	7283	Stud (Hanger Bar)	2
140	1422	Nut ⅜" UNF (Full)	4
141	1633	Washer ⅜" Dia. Shakeproof	4
		Modified PTO Introduced July 1997	
142	1273	⅜" UNF Nyloc Nut	4

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
143	3613	Washer ⅜" (TBL5)	2
144	9571	Spacer	1
145	1321	⅜" UNF Bolt x 1½"	1
146	1105	⅜" Dia. Washer	8
147	048-0820	M8 Bolt x 20	1
148	017-0802	Washer	1
149	MX1285	Pulley Key	1
150	8337	Pulley	1
151	016-1601	Washer	2
152	3229	Bearing	2
153	9572	Spacer	14
154	1982	⅜" UNF x ¾" Setscrew	4
155	9567	PTO Bearing Housing	1
156	084-08	8mm Nyloc Nut	1
157	9573	Stop	1
158	029-0840	M8 Bolt 8 x 40	1
159	9569	PTO Pulley Assembly	1
160	1200	⅜" UNF Bolt x 2¼"	1
161	011-1001	Washer	1
162	8232	Jockey Plate	1
163	2847	Washer Jockey Pulley	2
164	8340	Spacer	1
165	5822	Pulley	1
166	1324	⅜" UNF Nyloc Nut	1

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet