www.ersatzteil-service.de www.ersatzteilplan.de

Tractor Chassis, PTO, Brake & Cutter Controls Cont.

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
109	1200	⅜" UNF x 2¼" Bolt	1
110	1978	⅝" UNF x 2½" Bolt	4
111	8220	Shouldered Spacer Jockey Pulley	2
112	017-0802	⅝" TBL6 Washer	1
113	048-0820	M8 x 20 Set Bolt	1
114	016-1601	M16 Washer	2
115	3463	Spring	1
116	3414	Switch Brake & Cutter Deck Safety	1
117	2592	Chain	Links as req.
118	1067	Washer 4BA	2
119	2045	⅝" Shake proof Washer	8
120	9291	Support Bkt.	1
121	1156	Setscrew ¼" UNF x ¾"	1
122	1331	Washer ¼" Dia. (T3L)	3
123	1270	¼" UNF Nyloc Nut	2
124	3233	Retaining Strip (Plated)	1
125	8732	Rubber Flap	1
126	1734	2BA x ½" Screws Pozi-Pan Hd.	5
127	1053	2BA Nyloc Nuts	6
128	1962	Washer 2BA	10
129	4098	Pop Rivets	12
130	8720	Spring	1
131	4105	¼" UNF x 1" Bolt	1
132	1978	⅝" UNF x 2½" HT Set Bolt	4
133	1735	2BA x ¾" Screw	1
134	3329	Spacer	1
135	9302	Hanger Bkt. L.H.	1
*	9303	Hanger Bkt. R.H.	1
136	9304	Hanger Bkt. Front	2
137	6213	Set Screw M10 x 50	4
138	013-1001	Washer M10 Shakeproof	12
139	6116	Nut M10	8
140	2761	Nut M10 Nyloc	8
141	5850	Set Screw M10 x 25	4
142	6124	Washer M10	16
143	048-1035	Set Screw M10 X 35	4

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
144	7760	⅜" UNF x 4" HT Bolt	1
		Modified PTO Introduced July 1997	
145	1273	⅝" UNF Nyloc Nut	4
146	3613	Washer ⅝" (TBL5)	2
147	9571	Spacer	1
148	1321	⅝" UNF Bolt x 1½"	1
149	1105	⅝" Dia. Washer	8
150	048-0820	M8 Bolt x 20	1
151	017-0802	Washer	1
152	MX1285	Pulley Key	1
153	8337	Pulley	1
154	016-1601	Washer	2
155	3229	Bearing	2
156	9572	Spacer	1
157	1982	⅝" UNF x ¾" Setscrew	4
158	9567	PTO Bearing Housing	1
159	084-08	8mm Nyloc Nut	1
160	9573	Stop	1
161	029-0840	M8 Bolt 8 x 40	1
162	9569	PTO Pulley Assembly	1
163	1200	⅜" UNF Bolt x 2¼"	1
164	011-1001	Washer	1
165	8232	Jockey Plate	1
166	2847	Washer Jockey Pulley	2
167	8340	Spacer	1
168	5822	Pulley	1
169	1324	⅜" UNF Nyloc Nut	1

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet