www.ersatzteil-service.de www.ersatzteilplan.de

Westwood

Tractor Chassis, PTO, Brake & Cutter Controls (Cont.)

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
109	1200	Bolt	1
110	1978	Bolt	4
111	8220	Shouldered Spacer Jockey Pulley	2
112	017-0802	Washer	1
113	RCL048-0820	Set Bolt	1
114	RCL016-1601	Washer	2
115	3463	Spring	1
116	3414	Switch Brake & Cutter Deck Safety	1
117	2592	Chain	Links as req.
118	1067	Washer	2
119	RCL013-1001	Washer	12
120	9291	Support Bkt.	1
121	1156	Setscrew	1
122	1331	Washer	3
123	1270	Nut	2
124	4233	Retaining Strip (Plated)	1
125	8732	Rubber Flap	1
126	1734	Screw	5
127	1053	Nut	6
128	1962	Washer	10
129	4098	Pop Rivets	12
130	RCL009-0817	Washer	1
131	RCL061-08	Nut	3
132	RCL030-1080	Bolt	4
133	RCL013-08	Washer	1
134	3329	Spacer	1
135	9302	Hanger Bkt., Left Hand	1
*	9303	Hanger Bkt., Right Hand	1
136	9304	Hanger Bkt., Front	2
137	6213	Setscrew	5
138	RCL584176-00	Pivot Spacer	1
139	RCL061-10	Nut	9
140	RCL090-10	Nut	17
141	5850	Setscrew	4
142	RCL017-1003	Washer	31
143	RCL048-1035	Setscrew	4

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
144	7760	Bolt	1
145	2847	Washer	2
146	RCL030-0820	Bolt	3
147	RCL030-0825	Bolt	6
148	8915	Lifting Link	4
149	RCL048-0825	Setscrew	4
150	5822	Pulley	1
151	RCL584029-00	Adaptor Plate (Hydro)	1
152	RCL584165-00	Spacer (Hydro)	1
153	RCL029-0840	Bolt	1
154	9573	Stop	1
155	RCL084-08	Nut	1
156	9572	Spacer	1
157	RCL011-1001	Washer	1
158	2445	Bearing	1
159	RCL011-0801	Washer	2
160	2031	Setscrew	1
161	RCL584179-00	Bracket	1
162	RCL584087-00	Neutral Arm	1

* Not Shown

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY

Ihr Ersatzteilspezialist im Internet